

SR (Latn.): PETSPRINGLE – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: MY001

Nazivni napon: 220–240 V

Nazivna frekvencija: 50–60 Hz


Nazivna snaga: 2,5 W

Maksimalna visina nivoa vode u posudi: 40–45 cm

Maksimalni protok vode: 160 L/h

Stepen zaštite od vode: IPX8

PREGLED DELOVA



1. Izlazna cev
2. Posuda za piće
3. Vodena pumpa
4. Filter
5. Donja posuda

OSNOVNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE

- **Samo za unutrašnju upotrebu:** Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu u zatvorenom prostoru. Ne koristite ga na otvorenom, niti ga izlažite kiši, vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- **Održavajte utikač suvim:** Nikada ne potapajte utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Pre uključivanja ili rukovanja uređajem uverite se da su vam ruke suve.
- **Koristite isključivo priloženi adapter:** Koristite samo originalnu pumpu i kabl koji su isporučeni uz ovaj proizvod. Upotreba drugih, nekompatibilnih izvora napajanja može dovesti do pregrevanja ili požara.

- **Ne koristite ako su kabl ili utikač oštećeni:** Ako je kabl oštećen, odmah prekinite upotrebu uređaja i obratite se dobavljaču.
- **Postavite na stabilnu, vodootpornu površinu:** Fontanu uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu, dalje od ivica, tepiha ili predmeta osetljivih na vlagu. Zaštitite okolni prostor od prskanja.
- **Isključite pre čišćenja ili održavanja:** Uređaj uvek isključite iz napajanja pre čišćenja, dopunjavanja ili premeštanja.
- **Nadzirite decu i kućne ljubimce:** Iako je namenjen kućnim ljubimcima, uređaj treba koristiti pod nadzorom. Ne dozvolite da ljubimci grizu ili se igraju kablom.
- **Ne prepunjavajte vodu:** Ne prelazite preporučeni nivo vode. Prelivanje može izazvati curenje, kvarove ili oštećenje unutrašnjih komponenti.
- **Održavajte ulaz pumpe čistim:** Vodite računa da pumpa bude u potpunosti potopljena i da nije zapušena prljavštinom. Rad bez vode može izazvati pregrevanje ili kvar.
- **Isključite ako niste kod kuće duže vreme:** Ako niste kod kuće duži period (npr. tokom odmora), isključite fontanu iz struje kako biste sprečili nepotrebno trošenje ili rizik.
- **Redovno održavanje:** Redovno menjajte vodu u posudi kako bi vaš ljubimac uvek imao pristup svežoj vodi. Čistite filter i uklanjajte nečistoće radi optimalnog rada i sprečavanja curenja.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU



1. Napunite donju posudu čistom vodom.
 2. Sigurno postavite filter na predviđeno mesto.
 3. Povežite pumpu sa posudom za piće.
 4. Postavite sklop pumpe i posude za piće u donju posudu.
 5. Pričvrstite izlaznu cev i povežite uređaj na izvor napajanja.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): PETSPRINGLE – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел производа: MY001

Називни напон: 220–240 V

Називна фреквенција: 50–60 Hz


Називна снага: 2,5 W

Максимална висина нивоа воде у посуди: 40–45 cm

Максимални проток воде: 160 L/h

Степен заштите од воде: IPX8

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА



1. Излазна цев
2. Посуда за пиће
3. Водена пумпа
4. Филтер
5. Доња посуда

ОСНОВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

- **Само за унутрашњу употребу:** Овај уређај је намењен искључиво за кућну употребу у затвореном простору. Не користите га на отвореном, нити га излажите киши, влази или екстремним температурама.
- **Одржавајте утикач сувим:** Никада не потапајте утикач у воду или било коју другу течност. Пре укључивања или руковања уређајем уверите се да су вам руке суве.
- **Користите искључиво приложени адаптер:** Користите само оригиналну пумпу и кабл који су испоручени уз овај производ. Употреба других, некомпатибилних извора напајања може довести до прегревања или пожара.

- **Не користите ако су кабл или утикач оштећени:** Ако је кабл оштећен, одмах прекините употребу уређаја и обратите се добављачу.
- **Поставите на стабилну, водоотпорну површину:** Фонтану увек поставите на равну и стабилну површину, даље од ивица, тепиха или предмета осетљивих на влагу. Заштитите околни простор од прскања.
- **Искључите пре чишћења или одржавања:** Уређај увек искључите из напајања пре чишћења, допуњавања или премештања.
- **Надзирајте децу и кућне љубимце:** Иако је намењен кућним љубимцима, уређај треба користити под надзором. Не дозволите да љубимци гризу или се играју каблом.
- **Не препуњавајте воду:** Не прелазите препоручени ниво воде. Преливање може изазвати цурење, кварове или оштећење унутрашњих компоненти.
- **Одржавајте улаз пумпе чистим:** Водите рачуна да пумпа буде у потпуности потопљена и да није запушена прљавштином. Рад без воде може изазвати прегревање или квар.
- **Искључите ако нисте код куће дуже време:** Ако нисте код куће дужи период (нпр. током одмора), искључите фонтану из струје како бисте спречили непотребно трошење или ризик.
- **Редовно одржавање:** Редовно мењајте воду у посуди како би ваш љубимац увек имао приступ свежеј води. Чистите филтер и уклањајте нечистоће ради оптималног рада и спречавања цурења.

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ



1. Напуните доњу посуду чистом водом.
 2. Сигурно поставите филтер на предвиђено место.
 3. Повежите пумпу са посудом за пиће.
 4. Поставите склоп пумпе и посуде за пиће у доњу посуду.
 5. Причврстите излазну цев и повежите уређај на извор напајања.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније