

HU: PETSPRINGLE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

Termék modell: MY001

Névleges feszültség: 220–240 V

Névleges frekvencia: 50–60 Hz


Névleges teljesítmény: 2,5 W

Maximális vízszint a tálban: 40–45 cm

Maximális vízáram: 160 L/óra

Vízállósági besorolás: IPX8

ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE



1. Kifolyócső
2. Ivótál
3. Vízszivattyú
4. Szűrőháló
5. Alsó tál

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- **Csak beltéri használatra:** Ez a készülék kizárólag beltéri háztartási használatra készült. Ne használja kültéren, és ne tegye ki esőnek, nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- **Tartsa szárazon a dugót:** Soha ne merítse a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a keze száraz.
- **Csak az eredeti tápegységet használja:** Csak az ezzel a termékkel szállított eredeti vízszivattyút és kábelt használja. Más, nem kompatibilis tápegységek használata túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

- **Ne használja, ha a kábel vagy a dugó sérült:** Ha a tápkábel sérült, azonnal hagyja abba a használatot, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- **Stabil, vízálló felületre helyezze:** Mindig sík, stabil felületre helyezze a szökőkutat, távol az élektől, szőnyegektől vagy vízérzékeny tárgyaktól. Védni kell a környező területet a fröccsenéstől.
- **Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a dugót:** Mindig áramtalanítsa a készüléket tisztítás, feltöltés vagy mozgatás előtt.
- **Felügyelet szükséges gyerekek és háziállatok számára:** Habár állatok számára készült, a készüléket felügyelet mellett kell használni. Ne engedje, hogy az állatok rájátszjanak vagy játsszanak a tápkábellel.
- **Ne töltse túl:** Ne lépje túl az ajánlott vízszintet. A túlfolyás szivárgást, elektromos hibát vagy a belső alkatrészek sérülését okozhatja.
- **Tartsa tisztán a szivattyú bemenetét:** Ügyeljen arra, hogy a vízszivattyú teljesen víz alatt legyen és mentes legyen a szennyeződésektől. Szárazon történő működtetés túlmelegedést vagy károsodást okozhat.
- **Hosszabb távollét esetén kapcsolja ki:** Ha hosszabb ideig távol lesz (pl. nyaralás), húzza ki a készüléket a konnektorból, hogy elkerülje a fölösleges kopást vagy balesetet.
- **Rendszeres karbantartás:** Rendszeresen cserélje a vizet a tálban, hogy kedvence mindig friss ivóvízhez jusson. Tisztítsa meg a szűrőt és távolítsa el a szennyeződéseket az optimális működés és szivárgás elkerülése érdekében.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



1. Töltse meg az alsó tálal tiszta vízzel.
 2. Szerelje be biztonságosan a szűrőhálót.
 3. Csatlakoztassa a vízszivattyút az ivótálhoz.
 4. Helyezze a szivattyú és ivótál egységet az alsó tálba.
 5. Szerelje fel a kifolyócsövet és csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
-

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.