

LT: PETSPRINGLE – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRODUKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Produkto modelis: MY001

Nominalinė įtampa: 220–240 V

Nominalinė dažnis: 50–60 Hz


Nominali galia: 2,5 W

Maksimalus vandens lygis dubenyje: 40–45 cm

Maksimalus vandens srautas: 160 l/val.

Atsparumo vandeniui klasė: IPX8

DALYS



1. Išleidimo vamzdelis
2. Gėrimo dubuo
3. Vandens siurblys
4. Filtro sietelis
5. Apatinis dubuo

PAGRINDINĖS SAUGOS NURODYMAI

- **Tik naudoti patalpose:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpų sąlygomis. Nenaudokite lauke, nevykdykite ekspozavimo lietai, drėgmei ar ekstremalioms temperatūroms.
- **Laikykite kištuką sausu:** Niekada nemerkite maitinimo kištuko į vandenį ar kitus skysčius. Prieš kišant ar naudojant prietaisą, įsitikinkite, kad rankos sausos.
- **Naudokite tik komplekte esantį maitinimo adapterį:** Naudokite tik originalų vandens siurblį ir kabelį, pateiktus su šiuo produktu. Kitų, nesuderinamų maitinimo šaltinių naudojimas gali sukelti perkaitimą arba gaisrą.

- **Nenaudokite, jei laidas ar kištukas pažeisti:** Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami nutraukite naudojimą. Kreipkitės į tiekėją pagalbos.
- **Padėkite ant stabilaus, atsparaus vandeniui paviršiaus:** Visada pastatykite fontanėlį ant lygios, stabilios vietos, toliau nuo kraštų, kilimų ar jautrių drėgmei daiktų. Apsaugokite aplinką nuo galimų purslų.
- **Atjunkite prieš valymą ar priežiūrą:** Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo prieš valymą, papildymą ar perkėlimą.
- **Prižiūrėkite vaikus ir gyvūnus:** Nors prietaisas skirtas gyvūnams, naudokite jį prižiūrint. Neleiskite gyvūnams kramtyti ar žaisti su maitinimo laidu.
- **Neleiskite perpilti:** Venkite viršyti rekomenduojamą vandens lygį. Perpildymas gali sukelti nutekėjimus, elektros sutrikimus ar vidinių komponentų pažeidimus.
- **Laikykite siurblio įsiurbimo angą švarią:** Įsitinkinkite, kad vandens siurblys yra visiškai panardintas ir be šiukšlių. Sausas siurbimas gali sukelti perkaitimą ar pažeidimus.
- **Išjunkite, jei ilgai būsite išvykę:** Jei ilgai nebūsime namuose (pvz., atostogų metu), išjunkite fontanėlį, kad išvengtumėte nereikalingo dėvėjimosi ar rizikos.
- **Reguliari priežiūra:** Reguliariai keiskite vandenį dubenyje, kad jūsų augintinis visada turėtų švaraus geriamojo vandens. Reguliariai valykite filtrą ir pašalinkite šiukšles, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte nutekėjimų.

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS



1. Užpildykite apatinį dubenį švariu vandeniu.
 2. Tvirtai įstatykite filtro sietelį į vietą.
 3. Sujunkite vandens siurbį su gėrimo dubeniu.
 4. Įdėkite siurbį ir gėrimo dubenį į apatinį dubenį.
 5. Pritvirtinkite išleidimo vamzdelį ir prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.