

GR: PETSPRINGLE – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο προϊόντος: MY001

Ονομαστική τάση: 220–240 V

Ονομαστική συχνότητα: 50–60 Hz


Ονομαστική ισχύς: 2,5 W

Μέγιστο ύψος στάθμης νερού στη λεκάνη: 40–45 cm

Μέγιστη ροή νερού: 160 L/h

Βαθμός στεγανότητας: IPX8

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΩΝ




1. Σωλήνας εξόδου
2. Ποτίστρα
3. Αντλία νερού
4. Φίλτρο
5. Κάτω λεκάνη

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Μόνο για εσωτερική χρήση:** Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε βροχή, υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.
- **Κρατήστε το φινις στεγνό:** Μην βυθίζετε ποτέ το φινις στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν τοποθετήσετε το φινις ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- **Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ανάπτορα τροφοδοσίας:** Χρησιμοποιείτε μόνο την πρωτότυπη αντλία νερού και το καλώδιο που παρέχονται με το προϊόν. Η χρήση άλλων μη συμβατών πηγών τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φιλ είναι κατεστραμμένα:** Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- **Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και αδιάβροχη επιφάνεια:** Πάντα τοποθετείτε το συντριβάνι σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, μακριά από άκρες, χαλιά ή ευαίσθητα στην υγρασία αντικείμενα. Προστατέψτε τους γύρω χώρους από πιτσιλίσματα.
- **Αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση:** Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό, το γέμισμα ή τη μετακίνηση.
- **Επιβλέπετε παιδιά και κατοικίδια:** Αν και η συσκευή είναι σχεδιασμένη για κατοικίδια, πρέπει να χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη. Μην αφήνετε τα κατοικίδια να δαγκώνουν ή να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας.
- **Μην υπεργεμίζετε:** Αποφύγετε την υπέρβαση του συνιστώμενου επιπέδου νερού. Η υπερχειλίση μπορεί να προκαλέσει διαρροές, ηλεκτρικές βλάβες ή ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- **Διατηρείτε καθαρή την είσοδο της αντλίας:** Βεβαιωθείτε ότι η αντλία νερού είναι πλήρως βυθισμένη και ελεύθερη από εμπόδια. Η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή ζημιά.
- **Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα:** Αν θα απουσιάζετε για αρκετές ημέρες (π.χ. διακοπές), αποσυνδέστε το συντριβάνι για να αποφύγετε περιττή φθορά ή κινδύνους.
- **Τακτική συντήρηση:** Αλλάζετε τακτικά το νερό στη λεκάνη ώστε το κατοικίδιό σας να έχει πάντα καθαρό πόσιμο νερό. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο και απομακρύνετε τα υπολείμματα για βέλτιστη απόδοση και αποφυγή διαρροών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



1. Γεμίστε την κάτω λεκάνη με καθαρό νερό.
2. Εγκαταστήστε σταθερά το φίλτρο στη θέση του.
3. Συνδέστε την αντλία νερού με την ποτίστρα.
4. Τοποθετήστε το σύνολο αντλίας και ποτίστρας στην κάτω λεκάνη.
5. Προσαρτήστε τον σωλήνα εξόδου και συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.