

## ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todo el manual y consérvelo para futuras consultas.
- Utilícelo sólo para los fines previstos. El incumplimiento de las instrucciones de uso puede causar lesiones al usuario o al producto.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Evite dejar caer el producto al suelo o dañarlo de cualquier otra forma.
- No intente ninguna modificación o reparación por su cuenta y asegúrese de que cualquier reparación sea realizada únicamente por un técnico debidamente cualificado.
- No utilice este dispositivo con las manos mojadas.
- Al cargar, inserte o retire con cuidado el cable de carga para evitar daños en el puerto.
- Desenchufe el cable de carga inmediatamente después de la carga.
- No utilice ni cargue el producto en entornos con altas temperaturas, humedad, humo excesivo o polvo, como cuartos de baño, salas de vapor o cerca de llamas.
- Utilice el cargador especificado para evitar dañar el dispositivo. Una carga inadecuada puede dañar el dispositivo. Si se supera la potencia de entrada máxima recomendada, la batería integrada puede resultar dañada, lo que podría provocar lesiones al usuario.
- No utilice accesorios distintos de los suministrados.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No lo sumerja en agua ni lo exponga a líquidos o humedad. Mantenga el producto alejado de entornos con altas temperaturas.
- **PELIGRO DE CHOQUE:** Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
- **PELIGRO DE CHOCQUE:** La proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- **NO** modifique, desmonte, perfore, corte ni incinere la batería. **NO** suelde directamente sobre la batería, no la exponga a altas temperaturas, no intente modificarla ni extraerla del producto. En caso de rotura de la batería, deseche el producto adecuada e inmediatamente.
- Asegúrese de colocar el producto sobre superficies ignífugas para minimizar la posibilidad de que se rompa la batería.
- **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE RUPTURA DE LA BATERÍA:** En caso de exposición al electrolito de la batería, lávese con agua inmediatamente y/o póngase en contacto inmediatamente con los servicios de emergencia. En caso de que el electrolito entre en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y acuda inmediatamente a un médico.
- Utilice un paño seco o ligeramente húmedo y suave para limpiar este dispositivo. No limpie este aparato con productos químicos abrasivos ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
- Inspeccione periódicamente los cables, las cubiertas de las bujías y otros componentes en busca de daños. Si observa algún daño, deje de utilizar el producto inmediatamente y hágalo reparar por un servicio profesional. El mantenimiento regular ayuda a reducir el envejecimiento y la hinchazón de la batería.
- Este producto no es un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, descargas eléctricas u otras lesiones, guarde y coloque el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilice este aparato si no funciona correctamente, se ha caído, presenta signos de daños físicos, se ha dejado a la intemperie o ha entrado en contacto con el agua.

## INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.