

JOIRIDE

PISTOOVER

Model nr.: ZFXC-80W



PISTOOVER (model ZFXC-80W) – BRUGERVEJLEDNING

Læs instruktionerne grundigt, før produktet tages i brug.

Produktbeskrivelse:

1. Kan anvendes direkte via bilens cigarettænderstik.
2. Betjenes med TÆND/SLUK-knap.
3. Anvend fladt mod underlaget for bedste resultat.
4. Kabinettet kan afmonteres, og filteret kan adskilles og rengøres.
5. Hold produktet væk fra brandfarlige materialer.
6. Produktet kan anvendes til både våde og tørre forhold.
7. Drej bagdækslet for at udskifte duftblokken.

Fejlfinding:

1. Hvis produktet ikke fungerer, skal du kontrollere, om stikket sidder korrekt i stikkontakten.
2. Produktet er kun egnet til 12 V strømforsyning.
3. Produktet må ikke bruges i mere end 20 minutter ad gangen, da længere brug kan overophede motoren.
4. Hold filteret rent for optimal ydeevne.
5. Filteret må kun rengøres med vand.

Tekniske specifikationer:

1. Spænding: DC 12 V
2. Effekt: 80 W
3. Kabellængde: 4,5 m

Beskrivelse af dele:



1. Cigarette lighter plug
2. Flat nozzle
3. Brush
4. EVA flexible hose
5. Hose connector

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.

JOIRIDE

PISTOOVER

Model nr.: AS-228



PISTOOVER (model AS-228) – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTPARAMETRE

Produktmodel: AS-228

Støjniveau: Mindre end 40 dB

Motoreffekt: 30 W

Produktmål: 154 x 147 x 55 mm

Produktvægt: 215 g



Beholderkapacitet: 0,1 L

Strømforsyning: USB-opladning

OPLADNING AF PRODUKTET

Oplad fuldt før første brug!

1. Tilslut opladeren for at oplade batteriet helt.
2. Monter de passende tilbehørsdele efter behov (se vejledning til montering af tilbehør).
3. Tænd for strømafbryderen for at bruge støvsugeren.




Opladningsstatus:

- **Rødt lys:** Opladning i gang
- **Grønt lys:** Fuldt opladet
- **Grønt lys under drift:** Enheden er i brug


PRODUKTOVERSIGT

1. Keglefilter
2. Støvbeholder
3. Tænd/sluk-knap
4. Strømindgang
5. Køleventil
6. Håndtag



Tilbehør:

7. Opladningskabel
8. Forlænget flad dyse
9. Vinklet børste
10. Blæserør






PRODUKTFUNKTIONER

Blæsefunktion: Velegnet til rengøring af smalle områder såsom tastaturer, computerkabinetter, sofaer, tæpper, bogreoler, printplader og til fjernelse af vanddråber fra planteoverflader.

- **A:** Drej let mod højre for at aktivere

Sugefunktion: Ideel til fjernelse af madrester, dyrehår, aske i bilen, sand på bilmåtter, vinduessprækker og kontorskuffer.

- **B:** Brug den lange flade dyse.
- **C:** Brug den lange flade dyse med børstetilbehør.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Drej støvbeholderen mod uret for at afmontere den fra hovedenheden.
2. Fjern HEPA-filteret fra støvbeholderen, og tøm indholdet i en skraldespand.
3. Brug om nødvendigt en let fugtig klud eller engangspapir til at rengøre støvbeholderen. Filteret kan vaskes med vand, men skal være helt tørt, før det genbruges.
4. For genmontering sættes HEPA-filteret tilbage i støvbeholderen, som derefter drejes med uret for at fastgøre det – udfør trin 1 i omvendt rækkefølge.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Produktet må ikke adskilles, repareres eller modificeres, medmindre det udføres af autoriseret personale.
2. Bloker ikke luftindtaget eller udblæsningsåbningen under brug, da dette kan forårsage overophedning, deformation eller brandfare.
3. Støvsug ikke brandfarlige materialer såsom glødende cigaretskod.
4. Opbevar produktet et sikkert sted, utilgængeligt for børn.
5. Sørg for, at opladningskablets kontakt er slukket. Enheden må ikke bruges under opladning.
6. Brug ikke støvsugeren under opladning. Oplad altid enheden helt før brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.