

# JOIRIDE

## PISTOOVER

Nr. modelului: ZFXC-80W



## RO: MANUALUL UTILIZATORULUI

**Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a-l utiliza.**

### Descrierea produsului:

1. Utilizați direct de la priza brichetei auto.
2. Controlată prin comutatorul ON/OFF.
3. Folosiți-l la sol pentru rezultate mai bune.
4. Carcasa poate fi îndepărtată, filtrul poate fi dezasamblat și curățat.
5. Păstrați produsul departe de materiale inflamabile.
6. Acest produs poate fi utilizat pentru condiții umede și uscate.
7. Rotiți capacul din spate pentru a înlocui blocul de tămâie.

### Rezolvarea problemelor:

1. Dacă produsul nu funcționează, verificați dacă fișa este contactată corect în priză.
2. Acest produs este potrivit doar pentru o sursă de alimentare de 12 V.
3. Acest produs nu trebuie utilizat mai mult de 20 de minute la un moment dat, o utilizare mai îndelungată poate supraîncălzi motorul.
4. Păstrați filtrul curat pentru o utilizare optimă.
5. Filtrul trebuie curățat numai cu apă.

### Specificații tehnice:

1. Tensiune: DC 12 V
2. Putere: 80 W
3. Lungime cablu: 4,5 m

### Descrierea pieselor:



1. Mufa pentru brichetă de țigară
2. Duză plată
3. Perie
4. Tub moale EVA
5. Conector al tubului

### INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

# JOIRIDE

## PISTOOVER

Nr. modelului: AS-228



# RO: PISTOOVER - MANUAL DE UTILIZARE

## PARAMETRII PRODUSULUI

**Modelul produsului:** AS-228

**Nivel de zgomot:** Mai mic de 40 dB

**Puterea motorului:** 120W

**Dimensiunile produsului:** 154 x 147 x 55 mm

**Greutatea produsului:** 215g

**Capacitate coș:** 0.1L

**Sursă de alimentare:** Încărcare USB



## ÎNCĂRCAREA PRODUSULUI

**Vă rugăm să încărcați complet înainte de prima utilizare!**

1. Conectați încărcătorul pentru a încărca complet bateria.
2. Atașați accesoriile corespunzătoare în funcție de nevoile de utilizare (consultați ghidul de instalare a accesoriilor).
3. Porniți comutatorul de alimentare pentru a opera aspiratorul.


### Starea de încărcare:

- **Lumină roșie:** Încărcare în curs
- **Lumină verde:** Încărcat complet
- **Lumină verde în timpul funcționării:** Dispozitiv în uz




## PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

1. Filtru conic
2. Coș de praf
3. Comutator de alimentare
4. Port de intrare a energiei
5. Ventil de răcire
6. Mâner



### Accesorii:

7. Cablu de încărcare
8. Duză plată extinsă
9. Perie unghiulară
10. Tub de suflare



## FUNCȚIILE PRODUSULUI

**Funcție de suflare a prafului:** Potrivit pentru curățarea spațiilor înguste, cum ar fi tastaturi, carcase de calculator, canapele, covoare, rafturi, plăci de circuite și pentru îndepărtarea picăturilor de apă de pe suprafețele plantelor.

- **A:** Rotiți ușor spre dreapta pentru a activa

**Funcția de aspirare a prafului:** Ideal pentru îndepărtarea firimiturilor de mâncare, părului de animale, cenușii de mașină, particulelor de nisip de pe covorașe, crăpăturile ferestrelor și sertarele de birou.

- **B:** Utilizați duza plată lungă.
- **C:** Utilizați duza plată lungă cu accesoriul perie.



## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Rotiți recipientul pentru praf în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l detașa de corpul principal.
2. Scoateți filtrul HEPA din coșul de gunoi și goliți conținutul într-un coș de gunoi.
3. Dacă este necesar, utilizați o cârpă ușor umedă sau un prosop de hârtie de unică folosință pentru a curăța coșul de gunoi. Filtrul poate fi spălat cu apă, dar trebuie să fie complet uscat înainte de reutilizare.
4. Pentru reinstalare, așezați filtrul HEPA înapoi în coșul de gunoi și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa, urmând pasul 1 în sens invers.

## NOTE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

1. Nu dezamblați, reparați sau modificați produsul decât dacă sunt efectuate de personal autorizat.
2. Nu blocați intrarea de aer sau ieșirea de evacuare în timpul funcționării dispozitivului, deoarece acest lucru poate cauza supraîncălzire, deformare sau pericol de incendiu.
3. Nu aspirați materiale inflamabile, cum ar fi mucuri de țigară aprinse.
4. Păstrați produsul într-un loc sigur, departe de copii.
5. Asigurați-vă că întrerupătorul cablului de încărcare este oprit. Dispozitivul nu trebuie utilizat în timpul încărcării.
6. Nu folosiți aspiratorul în timpul încărcării. Întotdeauna încărcați complet înainte de utilizare.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.