

JOIRIDE

PISTOOVER

Číslo modelu: ZFXC-80W



SK: NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Popis výrobku:

1. Používajte priamo zo zásuvky zapaľovača automobilu.
2. Ovládanie pomocou vypínača ON/OFF.
3. Pre lepšie výsledky používajte rovno k zemi.
4. Plášť sa dá odstrániť, filter sa dá rozobrať a vyčistiť.
5. Výrobok uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov.
6. Tento výrobok sa môže používať za mokra aj za sucha.
7. Otočte zadný kryt, aby ste vymenili blok kadidla.

Odstraňovanie problémov:

1. Ak výrobok nefunguje, skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
2. Tento výrobok je vhodný len pre napájanie 12 V.
3. Tento výrobok by sa nemal používať dlhšie ako 20 minút v kuse, dlhšie používanie môže spôsobiť prehriatie motora.
4. Pre optimálne používanie udržiavajte filter čistý.
5. Filter by sa mal čistiť iba vodou.

Technická špecifikácia: Filter sa môže používať len v prípade, že je to potrebné:

1. Napätie: DC 12 V
2. Výkon: 80 W
3. Dĺžka kábla: 4,5 m

Popis dielov:



1. Zástrčka do cigaretového zapaľovača
2. Plochá tryska
3. Kefa
4. Mäkká rúrka EVA
5. Konektor trubice

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

JOIRIDE

PISTOOVER

Číslo modelu: AS-228



SK: PISTOOVER - NÁVOD NA POUŽITIE

PARAMETRE PRODUKTU

Model produktu: Pistoistoror: AS-228

Hladina hluku: Menej ako 40 dB

Výkon motora: 30 W

Rozmery výrobku: 154 x 147 x 55 mm

Hmotnosť výrobku: 215 g

Kapacita koša: 0,1 l

Napájanie: 1: Nabíjanie cez USB


NABÍJANIE PRODUKTU

Pred prvým použitím prosím plne nabite!

1. Na úplné nabitie batérie pripojte nabíjačku.
2. Pripojte príslušné príslušenstvo podľa potrieb používania (pozrite si príručku na inštaláciu príslušenstva).
3. Zapnite vypínač napájania, aby ste mohli vysávač používať.


Stav nabitia:

- **Červené svetlo:** Prebieha nabíjanie
- **Zelené svetlo:** Plne nabité
- **Zelené svetlo počas prevádzky:** Zariadenie sa používa




PREHĽAD PRODUKTOV

1. Kužeľový filter
2. Zásobník na prach
3. Vypínač napájania
4. Vstupný port napájania
5. Chladiaci ventil
6. Rukoväť



Príslušenstvo:

7. Nabíjací kábel
8. Predĺžená plochá tryska
9. Uhlová kefa
10. Fúkacia trubica



FUNKCIE VÝROBKU

Funkcia fúkania prachu: Vhodná na čistenie úzkych priestorov, ako sú klávesnice, počítačové skrinky, pohovky, koberce, police na knihy, dosky s plošnými spojmi, a na odstraňovanie kvapiek vody z rastlinných povrchov.

- **A:** Na aktiváciu mierne pootočte doprava.

Funkcia vysávania prachu: Ideálne na odstraňovanie omrvínok jedla, chlupov domácich zvierat, popola z auta, čiastočiek piesku na podlahových rohožiach, okenných štrbinách a kancelárskych zásuvkách.

- **B:** Použite dlhú plochú hubicu.
- **C:** Použite dlhú plochú hubicu s kefovým nástavcom.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Otočte nádobu na prach proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju oddelili od hlavného telesa.
2. Vyberte HEPA filter z nádoby na prach a obsah vyprázdňte do odpadkového koša.
3. V prípade potreby použite na čistenie zásobníka na prach mierne navlhčenú handričku alebo jednorazovú papierovú utierku. Filter je možné umyť vodou, ale pred opätovným použitím musí byť úplne suchý.
4. Ak chcete filter HEPA znovu nainštalovať, vložte ho späť do zásobníka na prach a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte, pričom postupujte podľa kroku 1 v opačnom poradí.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Výrobok nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pokiaľ to nevykoná autorizovaný personál.
2. Počas prevádzky zariadenia neblokujte prívod vzduchu ani výstup výfuku, pretože to môže spôsobiť prehriatie, deformáciu alebo nebezpečenstvo požiaru.
3. Nevysávajte horľavé materiály, napríklad horiace cigaretové ohorky.
4. Výrobok uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
5. Uistite sa, že je vypínač nabíjacieho kábla vypnutý. Zariadenie sa nesmie používať počas nabíjania.
6. Počas nabíjania vysávač nepoužívajte. Pred použitím vysávač vždy úplne nabite.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.