

EL: POLIIRKA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όνομα μοντέλου: POLIIRKA

Αριθμός μοντέλου: i750474

Είσοδος προσαρμογέα: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Έξοδος προσαρμογέα: DC 12.6V = 1A

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας: 120W

Κλάση ηλεκτρικής προστασίας: Κλάση II

Ταχύτητα περιστροφής: 2800–5500 RPM

Διάμετρος δίσκου στήριξης: 125–150mm

Διάμετρος τροχιάς: 9mm

Καθαρό βάρος: 1.02kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.

Περιβάλλον εργασίας

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καθαρός, στεγνός και καλά φωτισμένος.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εκρηκτικά υλικά, εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα σε ασφαλή απόσταση κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το φις πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις και μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με ακατάλληλες πρίζες.
- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ ή μεταλλικές κατασκευές, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε σημεία όπου μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με νερό.

Προσωπική ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με προσοχή και κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκέντρωσή σας.
- Κατά τη χρήση της συσκευής να φοράτε πάντα κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας για τα μάτια.

Χρήση και συντήρηση του εργαλείου

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης λειτουργίας δεν λειτουργεί σωστά.
- Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με ασφάλεια πρέπει να επισκευαστεί πριν από περαιτέρω χρήση.
- Εάν το εργαλείο ή κάποιο από τα εξαρτήματα είναι κατεστραμμένο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση της από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το προϊόν ή αυτές τις οδηγίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το μηχάνημα γυαλίσματος είναι κατάλληλο για:

- Γυάλισμα αυτοκινήτων: εφαρμογή κεριού, αφαίρεση κεριού, γυάλισμα και ελαφριά λείανση.
- Οικιακό καθαρισμό και γυάλισμα: δάπεδα, μάρμαρο, ξύλινα έπιπλα, μεταλλικές επιφάνειες, πλακάκια και άλλα κατάλληλα υλικά.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Ένδειξη τροφοδοσίας
 2. Ένδειξη ταχύτητας
 3. Διακόπτης λειτουργίας / Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
 4. Κουμπί ρύθμισης βαθμίδας ταχύτητας
 5. Μπαταρία λιθίου
 6. Βάση αυτοκόλλητου δίσκου γυαλίσματος
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από κάθε χρήση:

- Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ γυαλίσματος είναι ασφαλώς τοποθετημένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα γυαλίσματος είναι σωστά στερεωμένο πριν από τη λειτουργία.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τη λειτουργία της συσκευής πριν από τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη ρύθμιση ή τη λειτουργία της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μαλακές, ανώμαλες, κεκλιμένες, ολισθηρές ή ασταθείς επιφάνειες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

- Αναβοσβήνουσες ενδεικτικές λυχνίες: Η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση.
- Δύο ενδεικτικές λυχνίες αναμμένες: Απομένουν περίπου τα δύο τρίτα της χωρητικότητας της μπαταρίας.
- Τρεις ενδεικτικές λυχνίες αναμμένες: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πώς να αφαιρέσετε την μπαταρία

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας.
2. Τραβήξτε την μπαταρία έξω από τη θήκη της.

Πώς να τοποθετήσετε την μπαταρία

Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη μέχρι να ασφαλίσει σταθερά στη θέση της με ένα κλικ. Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι σωστά στερεωμένη πριν από τη χρήση.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



1. Καθαρίστε το επίθεμα γυαλίσματος και εφαρμόστε μικρή ποσότητα κεριού.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον αυτοκόλλητο δίσκο.
3. Ευθυγραμμίστε τον αυτοκόλλητο δίσκο με τη βάση γυαλίσματος και πιέστε τον σταθερά για να τον στερεώσετε.

ΚΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ

- Εφαρμόστε ομοιόμορφα το κερί στο σπογγώδες επίθεμα γυαλίσματος.
- Μην εφαρμόζετε υγρό κερί απευθείας στην επιφάνεια του οχήματος.
- Μετακινείτε τη μηχανή γυαλίσματος ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια με σταθερή ταχύτητα.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά τη λειτουργία. Αφήστε τη συσκευή να κάνει τη δουλειά.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την αφαιρέσετε από την επιφάνεια εργασίας.
- Οι δυσπρόσιτες περιοχές, όπως γωνίες και αυλακώσεις, πρέπει να γυαλίζονται χειροκίνητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σκονισμένα ή βρώμικα περιβάλλοντα.
- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.
- Μην λιπαίνετε το εσωτερικό της μηχανής. Η σκόνη και τα υπολείμματα μπορεί να κολλήσουν στο λιπαντικό και να επηρεάσουν τη λειτουργία.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από υγρασία.
- Προστατεύστε τη συσκευή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 5–20°C.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την αφαιρέσετε από την επιφάνεια εργασίας.
- Οι δυσπρόσιτες περιοχές, όπως γωνίες και αυλακώσεις, πρέπει να γυαλίζονται χειροκίνητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.