

RO: POLIIRKA – MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de folosire și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

PARAMETRI TEHNICI

Nume model: POLIIRKA

Număr model: i750474

Intrare adaptor: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Ieșire adaptor: DC 12.6V = 1A

Putere nominală de funcționare: 120W

Clasă de protecție electrică: Clasa II

Viteză de rotație: 2800–5500 RPM

Diametru taler suport: 125–150mm

Diametru orbită: 9mm

Greutate netă: 1.02kg

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Avertisment! Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu, răniri grave sau deteriorarea dispozitivului.

Mediul de lucru

- Asigurați-vă că zona de lucru este curată, uscată și bine iluminată.
- Nu utilizați unealta în apropierea materialelor explozive, lichidelor inflamabile sau gazelor.
- Țineți copiii și persoanele aflate în apropiere la o distanță sigură în timpul utilizării dispozitivului.

Siguranță electrică

- Ștecherul trebuie să fie compatibil cu priza electrică. Nu modificați niciodată ștecherul și nu utilizați adaptoare cu prize necorespunzătoare.
- Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare sau structuri metalice, deoarece acest lucru poate crește riscul de electrocutare.
- Nu utilizați dispozitivul în condiții de umezeală sau în locuri unde poate intra în contact direct cu apa.

Siguranță personală

- Utilizați întotdeauna dispozitivul cu atenție și discernământ. Nu utilizați unealta când sunteți obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor care vă pot afecta concentrarea.
- Purtați întotdeauna echipament individual de protecție adecvat, inclusiv protecție pentru ochi, în timpul utilizării dispozitivului.

Utilizarea și întreținerea uneltei

- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul de alimentare nu funcționează corect.
- unealtă care nu poate fi pornită sau oprită în siguranță trebuie reparată înainte de utilizarea ulterioară.
- Dacă unealta sau oricare dintre accesorii este deteriorat, opriți utilizarea dispozitivului și reparați sau înlocuiți piesele deteriorate.
- Păstrați dispozitivul departe de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu produsul sau cu aceste instrucțiuni să îl utilizeze.

APLICAȚIILE PRODUSULUI

Această mașină de lustruit este potrivită pentru:

- Lustruirea autoturismelor: aplicarea cerii, îndepărtarea cerii, lustruire și șlefuire ușoară.
- Curățare și lustruire în gospodărie: pardoseli, marmură, mobilier din lemn, suprafețe metalice, plăci ceramice și alte materiale adecvate.

PREZENTAREA PRODUSULUI



1. Indicator de alimentare
 2. Indicator de viteză
 3. Întrerupător de alimentare / Buton de reglare a vitezei
 4. Buton de reglare a treptei de viteză
 5. Acumulator cu litiu
 6. Bază adezivă pentru discul de lustruire
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de fiecare utilizare:

- Verificați dacă toate șuruburile, accesoriile și componentele pentru lustruire sunt instalate în siguranță.
 - Asigurați-vă că tamponul de lustruire este atașat corect înainte de utilizare.
 - Citiți cu atenție acest manual și asigurați-vă că înțelegeți complet funcționarea dispozitivului înainte de utilizare.
 - Nu instalați și nu scoateți acumulatorul în timpul reglării sau funcționării dispozitivului.
 - Nu utilizați produsul pe suprafețe moi, denivelate, înclinate, alunecoase sau instabile.
-

PREZENTAREA INDICATOARELOR LUMINOASE

- Indicatoare luminoase intermitente: Acumulatorul trebuie reîncărcat.
 - Două indicatoare luminoase aprinse: Mai sunt disponibile aproximativ două treimi din capacitatea acumulatorului.
 - Trei indicatoare luminoase aprinse: Acumulatorul este complet încărcat.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU ACUMULATOR

Cum se scoate acumulatorul

1. Apăsați butonul de eliberare a acumulatorului.
2. Scoateți acumulatorul din compartimentul pentru acumulator.

Cum se instalează acumulatorul

Introduceți acumulatorul în compartiment până când se fixează bine în poziție cu un clic. Verificați înainte de utilizare dacă acumulatorul este fixat corect.

CUM SE INSTALEAZĂ DISCUL ADEZIV DE LSTRUIRE



1. Curățați tamponul de lustruire și aplicați o cantitate mică de ceară.

2. Îndepărtați folia de protecție de pe discul adeziv.
3. Aliniați discul adeziv cu baza de lustruire și apăsați ferm pentru a-l fixa.

CERUIRE ȘI LUSTRIURE

- Aplicați uniform ceara pe tamponul de lustruire din burete.
- Nu aplicați ceară lichidă direct pe suprafața vehiculului.
- Deplasați mașina de lustruit uniform pe suprafață, cu o viteză constantă.
- Nu aplicați presiune excesivă în timpul utilizării. Lăsați dispozitivul să efectueze lucrul.
- Opriți întotdeauna dispozitivul înainte de a-l îndepărta de pe suprafața de lucru.
- Zonele greu accesibile, precum colțurile și canelurile, trebuie lustruite manual.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți dispozitivul și scoateți acumulatorul înainte de curățare sau întreținere.
- Nu depozitați dispozitivul în medii prăfuite sau murdare.
- Curățați carcasa cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați agenți de curățare agresivi.
- Nu lubrifiați interiorul mașinii. Praful și murdăria se pot lipi de lubrifiant și pot afecta funcționarea.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de umezeală.
- Protejați dispozitivul de lumina directă a soarelui. Temperatura recomandată de depozitare: 5–20°C.
- Opriți întotdeauna dispozitivul înainte de a-l îndepărta de pe suprafața de lucru.
- Zonele greu accesibile, precum colțurile și canelurile, trebuie lustruite manual.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.