

POLY GEL

Nagel verlengingsset



GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant, bedankt voor het aanschaffen van onze nagelset Poly Gel.

Poly Gel is de perfecte set voor iedereen die zijn nagels graag zelfregulerend wil maken. Het proces is eenvoudig en de resultaten zijn verbluffend. Creëer prachtige nagels zonder tijd en geld te verspillen in salons.

PAKKET BESTAAT UIT

1 x tube Poly Gel 30 ml	1 x nail art-borstel en bokkenpootje
100 x nageltips (verschillende maten)	1 x led-lamp
1 x nagelvijl	1 x USB-kabel

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Buiten bereik van zonneschijn en warmte houden.
3. Na gebruik goed afgesloten bewaren.
4. Volg de gebruiksaanwijzing.
5. Stop het gebruik als overgevoeligheid optreedt.
6. Oogcontact: Spoel de ogen gedurende 15 minuten met een grote hoeveelheid water. Zoek medische hulp als de irritatie aanhoudt.
7. Huidcontact: Als de huid geïrriteerd raakt, was het gebied dan grondig met water en zeep. Zoek medische hulp als de irritatie aanhoudt.

8. Gebruik geen zure vloeistof om accessoires schoon te maken, anders zal dit leiden tot defecten of verkleuring.
9. Plaats geen ledlamp of USB-kabel in water of een andere vloeistof en laat deze niet vallen.
10. Vermijd elk contact met de huid, als roodheid of andere tekenen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik, buiten bereik van kinderen houden. Goed afgesloten bewaren, uit de zon houden.

BESCHRIJVING VAN EEN SET POLY GEL



Poly gel is een echte hybride tussen harde gel en acryl, die in combinatie de beste eigenschappen biedt: acrylsterkte en gelstabiliteit. Het heeft een dikke en rubberachtige consistentie, dus het is noodzakelijk om het materiaal zelf en de applicatietechniek onder de knie te krijgen. Het is gemakkelijk te ontwerpen en geweldig om te zagen.

Technische instructies:

- 6 led-lampjes
- Maximaal stroomverbruik: 6 W
- DC-ingang 5V
- Grootte: 131*67*19 mm
- Golflengte: 365 + 405 nm
- 2 timer instellingen:
45 seconden, 60 seconden




Gebruiksaanwijzing:

- Maak verbinding met USB. Steek de USB-kabel (meegeleverd) enerzijds in de USB-ingang op de lamp (2) en anderzijds in de USB-poort van uw computer of oplader (niet meegeleverd).
- Druk op de aan/uit-knop - de standaard tijdsinstelling is 45 seconden,
- Druk lang op de aan/uit-knop (gedurende 2 seconden) - tijdsinstelling is 60 seconden.

ONDERDELEN VAN LEDLAMP

- 1 - Aan/uit-knop
- 2 - USB-ingang
- 3 - Led-lampjes
- 4 - Opklapbare poten

NAGELTIPS



Elke kit bevat 100 nageltips.

Meerdere sets met direct natuurlijke, gezond uitziende nagels.

Draag tot 10 dagen, dragen langer dan 10 dagen wordt niet aanbevolen.

Waarom 100 nagels?

We hebben de populaire nagelmatten verdubbeld om u 100 nagels te geven die het beste bij u passen, of één perfect passende manicure in elke set! Zodat u de best passende manicure kunt krijgen.

TIPS:

- Reinig, polijst en verwijder al het vreemde materiaal van uw nagel.
- Knip en vijl om al het vreemde materiaal van uw nagel te verwijderen.
- Knip en vijl om de vrije rand van de nagel te verwijderen.
- Kies de juiste maat nagel voor elke vinger en zorg ervoor dat de nagel natuurlijk is.



2IN1 NAIL ART-BORSTEL + BOKKENPOOTJE

Ontwerp met twee uiteinden: spatel - goed voor het oppakken en snijden van de poly nagelgel. Ontworpen om te gebruiken met gel om valse gelnagels of verlengingen te vormen. U kunt het ook gebruiken om uw nagelriem terug te duwen. De tongvormige gelborstel om gel te mengen om de nageltips te vormen.



NAGELVIJL

Essentiële nail art-tools voor het vijlen van nagels voordat begonnen wordt met de nagelbehandeling/nagelverlenging/manicure. Het kan worden gebruikt om natuurlijke nagels, kunstnagels, nagelverlengingen enz. te vijlen.



HOE EEN SET TE GEBRUIKEN



1. Maak uw handen en nagels schoon. Verwijder alle nagellak of olie van uw natuurlijke nagels. Duw uw nagelriemen terug en poets de nageloppervlakken lichtjes met een fijne vijl om de hechting te maximaliseren.
2. Breng een dunne laag basisnagellak aan (niet inbegrepen)
3. Hard uit met led-lamp gedurende 30 seconden.
4. Kies een nagel tip die bij uw natuurlijke nagel past.
Bij het kiezen van de kunstnagel tip moet erop worden gelet dat de tip groot genoeg is. De tip van de kunstnagel mag niet zo worden geplaatst dat deze in contact komt met het oppervlak van het nageloppervlak; dit zou betekenen dat hij te klein is. Wanneer u de tip in de rand van de nagelriem plaatst, moet er een opening zijn tussen het nageloppervlak en de tip (op een kritiek punt), die vervolgens wordt gevuld met poly nagelgel. Het moet de hele nagel bedekken en recht doorlopen over de vrije rand van de nagel.
5. Zodra u de tip hebt geselecteerd, brengt u Poly Gel aan op de kunstnagel tip. Gebruik een natte borstel om de gel netjes in vorm te brengen/aan te brengen op de randen en tot de gewenste lengte.
6. Druk de nagel tip met gel op uw nagel. Gebruik indien nodig een borstel om eventuele defecten te

corrigeren of om overtollig materiaal te verwijderen. Als de vrije rand te dik is, verdun deze dan ook met een borstel.

7. Hard uit met led-lamp gedurende 30 seconden.
8. Verwijder de valse nageltip, knip en vorm de nagel met een vijl.
9. Polijst uw nagels. Versier de nagel met elk ontwerp dat u mooi vindt of sla dit gewoon over om een dunne laag topcoat nagellak aan te brengen (niet inbegrepen).
10. Hard uit met led-lamp gedurende 30 seconden.

Let op: houd er rekening mee dat voor de beste resultaten oefening vereist is. Het is noodzakelijk om het materiaal zelf en de applicatietechniek onder de knie te krijgen om een goed resultaat te bereiken.

HOE DE NAGEL TE VERWIJDEREN

Gebruik 100% aceton, laat de nagel ongeveer tien minuten weken. Zodra de hele nagel papierig is, veegt u de nagel weg met een doek die is bevochtigd met aceton. Herhaal dit proces indien nodig.

Waarschuwing:

Bevat cyanoacrylaat OOGIRRITATIE. Bij oogcontact onmiddellijk spoelen met water. RAADPLEEG ONMIDDELIJK EEN ARTS. Hecht onmiddellijk aan de huid. Als er huidhechting optreedt, TREK NIET; PEL ZACHT AF met aceton of nagellakremover, indien nodig. Vermijd contact met stoffen, aangezien er hitte kan optreden. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Instructies voor recycling en afvoer



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.