


CS: PORTSCALE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Elektronická váha na zavazadla

SPECIFIKACE PRODUKTU



Maximální kapacita: 50 kg / 110 lb

Dělení: 10 g / 0.02 lb

Napájení: 1 × CR2032 Li-Mn 3V (210 mAh) lithiová baterie


Vlastnosti produktu

- Zobrazení pokojové teploty (°C / °F)
- Funkce nuly a táry
- 0.44" (11.3 mm) LCD displej
- Indikátor slabé baterie a přetížení

PŘEHLED PRODUKTU

1. Vyjímatelný prostor pro baterii
2. Háček
3. Trojúhelníkový kroužek
4. Tkaný popruh
5. Rukojeť zavazadla (pro připevnění)
6. Zářez C
7. Roh A
8. Zářez B

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ



1. Tlačítko napájení / Z/T:

- Stisknutím zapnete váhu
- Podržením po dobu 2 sekund ji vypnete
- Stisknutím vynulujete displej (funkce táry)

2. Tlačítko UNIT:

- Přepínání mezi jednotkami hmotnosti (kg / lb)
- Zobrazení teploty (°C / °F)

POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Vážení zavazadla

1. Protáhněte tkaný popruh rukojetí zavazadla.
2. Připevněte háček k trojúhelníkovému kroužku.
3. Stiskněte tlačítko napájení / Z/T pro zapnutí váhy. Ujistěte se, že není zatížena.
4. Počkejte, dokud displej nezobrazí 0.00.
5. Stiskněte tlačítko UNIT pro výběr požadované jednotky hmotnosti (kg nebo lb).
6. Váhu jemně zvedněte a držte ji vodorovně a stabilně.
7. Počkejte, až se hodnota ustálí. Displej třikrát zabliká a hmotnost se uzamkne.
8. Hmotnost zůstane zobrazena 1 minutu, poté se váha automaticky vypne.

Opětovné vážení

Před dalším vážením stiskněte tlačítko Z/T pro vynulování displeje.

Zobrazení teploty

1. Zapněte váhu a počkejte, dokud displej nezobrazí nulu.
 2. Stiskněte tlačítko UNIT pro přepnutí do režimu teploty.
 3. Během měření se na displeji zobrazí "----".
 4. Hodnota teploty (°C / °F) se zobrazí přibližně po 2 sekundách.
 5. Znovu stiskněte tlačítko UNIT pro návrat do režimu vážení.
-

Výměna baterie

Když se na displeji zobrazí "Lo", je nutné baterii vyměnit.

1. Držte váhu pevně v jedné ruce.
2. Palcem a ukazováčkem stiskněte a vytáhněte prostor pro baterii ze slotu.
3. Zatlačte roh A směrem ven, abyste uvolnili starou baterii.
4. Vložte novou baterii tak, že jednu stranu zasunete pod zářezy B a C.
5. Druhou stranu zatlačte dolů, dokud nezacvakne pod roh A.
6. Ujistěte se, že je polarita správná podle označení.
7. Vložte prostor pro baterii zpět do váhy.

Péče a údržba

- Čistěte váhu mírně vlhkým hadříkem.
- Neponořujte váhu do vody a nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
- Vyhnete se dlouhodobému zatěžování trojúhelníkového kroužku.
- Během cestování držte váhu mimo dosah ostrých předmětů, aby nedošlo k náhodnému zapnutí a vybití baterie.
- Nepoužívejte váhu v silných magnetických polích, protože to může ovlivnit přesnost.
- Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí malých částí nebo baterií.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.