


# SK: PORTSCALE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## Elektronická váha na batožinu

---

### ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU



**Maximálna kapacita:** 50 kg / 110 lb

**Delenie:** 10 g / 0.02 lb

**Napájanie:** 1 × CR2032 Li-Mn 3V (210 mAh) lítiová batéria

### Vlastnosti produktu

- Zobrazenie izbovej teploty (°C / °F)
- Funkcia nuly a tary
- 0.44" (11.3 mm) LCD displej
- Indikátor slabej batérie a preťaženia


---

### PREHĽAD PRODUKTU

1. Vyberateľný priečinok na batériu
2. Háčik
3. Trojuhelníkový krúžok
4. Tkaný popruh
5. Rukoväť batožiny (na upevnenie)
6. Zárez C
7. Roh A
8. Zárez B

---

## PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV



### 1. Tlačidlo napájania / Z/T:

- Stlačte na zapnutie váhy
- Podržte 2 sekundy na vypnutie
- Stlačte na vynulovanie displeja (funkcia tary)

### 2. Tlačidlo UNIT:

- Prepínanie medzi jednotkami hmotnosti (kg / lb)
- Zobrazenie teploty (°C / °F)

---

## POUŽÍVANIE VÁHY

### Váženie batožiny

1. Prevlečte tkaný popruh cez rukoväť batožiny.
2. Pripevnite háčik na trojuholníkový krúžok.
3. Stlačte tlačidlo napájania / Z/T na zapnutie váhy. Uistite sa, že nie je zaťažená.
4. Počkajte, kým displej zobrazí 0.00.
5. Stlačte tlačidlo UNIT na výber požadovanej jednotky hmotnosti (kg alebo lb).
6. Váhu jemne zdvihnite a držte ju vodorovne a stabilne.
7. Počkajte, kým sa hodnota stabilizuje. Displej trikrát zabliká a uzamkne hmotnosť.
8. Hmotnosť zostane zobrazená 1 minútu, potom sa váha automaticky vypne.

### Opätovné váženie

Pred ďalším vážением stlačte tlačidlo Z/T na vynulovanie displeja.

### Zobrazenie teploty

1. Zapnite váhu a počkajte, kým displej zobrazí nulu.
  2. Stlačte tlačidlo UNIT na prepnutie do režimu teploty.
  3. Počas merania displej zobrazí "----".
  4. Hodnota teploty (°C / °F) sa zobrazí približne po 2 sekundách.
  5. Znovu stlačte tlačidlo UNIT na návrat do režimu váženia.
-

## Výmena batérie

Keď sa na displeji zobrazí "Lo", batériu je potrebné vymeniť.

1. Pevne držte váhu v jednej ruke.
2. Palcom a ukazovákom stlačte a vytiahnite priečinok na batériu zo slotu.
3. Zatlačte roh A smerom von, aby ste uvoľnili starú batériu.
4. Vložte novú batériu tak, že jednu stranu zasuniete pod zárezy B a C.
5. Druhú stranu zatlačte nadol, kým nezacvakne pod roh A.
6. Uistite sa, že polarita je správna podľa označenia.
7. Vložte priečinok na batériu späť do váhy.

---

## Starostlivosť a údržba

- Čistite váhu mierne vlhkou handričkou.
- Neponárajte váhu do vody a nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyhnite sa dlhodobému zaťaženiu trojuholníkového krúžku.
- Počas cestovania držte váhu mimo ostrých predmetov, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu a vybitiu batérie.
- Nepoužívajte váhu v silných magnetických poliach, pretože to môže ovplyvniť presnosť.
- Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a detí, aby sa zabránilo náhodnému prehltnutiu malých častí alebo batérií.

---

## POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.