


GR: POSHAIR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ονομασία τύπου: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Βαθμολογία:** 220V-60Hz Class II
- **Ισχύς:** 900W-1200W

Βασικά εξαρτήματα:

- **A:** Κουμπί για αξεσουάρ
- **B:** Κουμπί περιστροφής
- **C:** Κουμπί τροφοδοσίας
- **D:** Περιστρεφόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- **E:** Σκληρή βούρτσα 50 mm
- **F:** Πλαστική βούρτσα 36 mm



Εισαγωγή: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το air styler σας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις σημειώσεις ασφαλείας σε αυτή και στις επόμενες σελίδες. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά και για να το παραδώσετε σε οποιονδήποτε επόμενο ιδιοκτήτη.

Στιλβωτής μαλλιών: Ο στιλβωτής συνοδεύεται από δύο εναλλάξιμα αξεσουάρ, διευκολύνοντας το χτένισμα των μαλλιών σας. Είναι αρκετά ισχυρός για να στεγνώσει τα μαλλιά σας ενώ τα φορμάρετε.

Αλλασσόμενα αξεσουάρ:

Εφαρμογή: Πιέστε το κουμπί (A) και τοποθετήστε το επιθυμητό αξεσουάρ στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αφαίρεση της βούρτσας: Πιέστε το κουμπί (A) και αφαιρέστε το αξεσουάρ.

Υπενθύμιση: Το αξεσουάρ βούρτσας (E/F) είναι πολύ ζεστό όταν χρησιμοποιείται. Χειριστείτε το με προσοχή.

Σκληρή βούρτσα 50 mm (E): Αυτή η βούρτσα σας επιτρέπει να στεγνώνετε και να φτιάχνετε τα μαλλιά σας ταυτόχρονα, επιτυγχάνοντας ένα τέλειο αποτέλεσμα τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του χτενίσματος. Διαθέτει περιστροφική λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει τα μαλλιά σας αβίαστα με μία μόνο κίνηση - πιο γρήγορα και πιο εύκολα από το παραδοσιακό στέγνωμα με πιστολάκι.

Πλαστική βούρτσα 36 mm (F): Παρόμοια με τη σκληρή βούρτσα, αυτή η βούρτσα σας επιτρέπει να στεγνώνετε και να φτιάχνετε τα μαλλιά σας ταυτόχρονα, παρέχοντας τέλεια αποτελέσματα σε όλο το χτένισμά σας. Διαθέτει επίσης λειτουργία περιστροφής για εύκολο και αποτελεσματικό στέγνωμα με πιστολάκι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
5. Ελέγχετε για τυχόν ζημιές στη συσκευή και στο καλώδιο ρεύματος πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
6. Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού, όπως μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία γεμάτα με νερό. Βγάλτε το φιλ από την πρίζα μετά τη χρήση σε μπάνιο.
7. Μην βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
8. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα του μπάνιου μια συσκευή ρεύματος υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης που δεν υπερβαίνει τα 30mA. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
9. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την τάση που χρησιμοποιείται στο δίκτυο.
10. Η κακή χρήση θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
11. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με γειωμένο δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Η γείωση πρέπει να συμμορφώνεται με τους κρατικούς κανονισμούς. Μην χρησιμοποιείτε μη τυποποιημένη παροχή ρεύματος ή σύνδεση.
12. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε τη συσκευή από τη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως, τις αιχμηρές γωνίες και την υγρασία. Μην βυθίζετε σε νερό και μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. Αποσυνδέστε αμέσως το φιλ από την πρίζα αν βραχεί.
14. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
15. Προειδοποίηση! Το ακροφύσιο θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
16. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τη συσκευάσετε.
17. Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
18. Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη της πρίζας.
19. Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω υπερθέρμανσης, αφήστε την να κρυώσει για μερικά λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

20. Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή κρατώντας το φικ και όχι το καλώδιο.
21. Μετά τη χρήση, μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Αποθηκεύστε το σε επίπεδη θέση για να αποφύγετε τη φθορά του καλωδίου.
22. Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους ειδικούς. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες, όπως βενζίνη, χρώματα, βερνίκια, σπρέι κ.λπ.
24. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνου.

Τεχνολογία ιόντων styling: Η συσκευή σας εκπέμπει αυτόματα αρνητικά ιόντα για την εξάλειψη του στατικού ηλεκτρισμού. Τα μαλλιά σας θα λάμπουν και θα ξεμπερδεύονται ευκολότερα.

Κατεύθυνση περιστροφής: Αυτή η λειτουργία τυλίγει αυτόματα ένα τμήμα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα για αβίαστο στέγνωμα με πιστολάκι.

- Για να ξεκινήσετε την περιστροφή, πατήστε το κουμπί περιστροφής (B) στην επιθυμητή κατεύθυνση (δεξιά ή αριστερά).
- Συνεχίστε να πατάτε το διακόπτη ενώ στεγνώνετε με το πιστολάκι.
- Για να σταματήσετε την περιστροφή, αφήστε το κουμπί περιστροφής (B).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ:

- 0 = Ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος
- C = Κρύος αέρας
- 1 = Ζεστός αέρας
- 2 = Ζεστός αέρας



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Καθαρίζετε τακτικά τη θύρα αναρρόφησης με μια μαλακή βούρτσα.
3. Καθαρίζετε το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών.
4. Μην το βυθίζετε σε νερό.
5. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες καθαρισμού ή λειαντικά.
6. Στεγνώστε καλά τη συσκευή μετά τον καθαρισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.