


MD: POSHAIR – MANUAL DE UTILIZARE

Denumirea tipului: MXN-101

- Specificații: 220V-60Hz Clasa II
- Putere: 900W-1200W

Componente principale:

- **A:** Buton pentru accesorii
- **B:** Buton de rotație
- **C:** Buton de pornire
- **D:** Cablu de alimentare rotativ
- **E:** Perie dură de 50mm
- **F:** Perie din plastic de 36mm



Introducere: Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi peria de coafat cu aer cald, acordând o atenție specială notelor de siguranță din această și paginile următoare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare sau pentru a-l transmite unui eventual proprietar viitor.

Perie de coafat: Aparatul vine cu două accesorii interschimbabile, care permit coafarea ușoară a părului. Este suficient de puternic pentru a usca părul în timp ce îl coafați.

Schimbarea accesoriilor:

- Montare: Apăsați butonul (A) și introduceți accesoriul dorit în aparat până când auziți un clic.
- Demontare: Apăsați butonul (A) și îndepărtați accesoriul.
- Atenție: Accesoriiile periei (E/F) se încing în timpul utilizării. Manevrați cu grijă.

Perie dură de 50mm (E): Această perie permite uscarea și coafarea simultană a părului, oferind rezultate perfecte atât în față cât și în spate. Are o funcție de rotație care uscă părul rapid și ușor, într-o singură mișcare – mai eficient decât uscarea tradițională.

Perie din plastic de 36mm (F): Similară cu peria dură, această perie permite uscarea și coafarea părului în același timp, oferind rezultate perfecte pe toată suprafața capului. De asemenea, este dotată cu funcție de rotație pentru o coafare eficientă și ușoară.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți de o persoană responsabilă cu siguranța lor.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
3. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.
4. Nu utilizați aparatul în alte scopuri.
5. Verificați aparatul și cablul de alimentare înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat.
6. Atenție! Nu utilizați aparatul în apropierea surselor de apă precum căzi, lavoare sau recipiente cu apă. Scoateți din priză după utilizare în baie.
7. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
8. Pentru protecție suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de maximum 30mA în rețeaua electrică a băii. Consultați un specialist calificat.
9. Conectați aparatul la o sursă de curent alternativ. Asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde cu specificațiile aparatului.
10. Folosirea incorectă anulează garanția.
11. Aparatul trebuie utilizat cu o rețea electrică cu împământare. Împământarea trebuie să respecte reglementările locale. Nu folosiți surse de alimentare nestandardizate.
12. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de pornirea aparatului.
13. Nu utilizați aparatul în aer liber. Protejați-l de căldură, raze solare directe, colțuri ascuțite și umiditate. Nu-l scufundați în apă și nu-l atingeți cu mâinile ude. Scoateți-l din priză imediat dacă se umezește.
14. Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Păstrați-l departe de copii.
15. Atenție! Duza se încinge în timpul funcționării.
16. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l depozita.
17. Nu blocați admisia sau evacuarea aerului în timpul utilizării pentru a evita supraîncălzirea.
18. Nu atingeți părțile fierbinți ale prizei.
19. Dacă aparatul se oprește automat din cauza supraîncălzirii, lăsați-l să se răcească câteva minute înainte de a-l porni din nou.
20. Nu transportați aparatul prin cablul de alimentare. Scoateți-l din priză trăgând de fișă, nu de cablu.
21. După utilizare, nu înfășurați cablul în jurul aparatului. Depozitați-l pe o suprafață plană pentru a evita deteriorarea cablului.
22. Înlocuirea cablului trebuie efectuată de către personal calificat. Nu încercați să reparați aparatul singur.
23. Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile precum benzină, vopsele, lacuri, spray-uri etc.
24. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de o persoană calificată pentru a evita orice pericol.


Tehnologia de ionizare pentru coafare: Aparatul eliberează automat ioni negativi pentru a elimina electricitatea statică. Părul va deveni mai strălucitor și mai ușor de pieptănat.

Direcția de rotație: Această funcție rotește automat o șuviță de păr în jurul periei pentru o coafare fără efort.

- Pentru a porni rotația, apăsați butonul (B) în direcția dorită (dreapta sau stânga).
- Țineți apăsat butonul în timp ce uscați părul.
- Pentru a opri rotația, eliberați butonul (B).

SETĂRI COMUTATOR:

- 0 = Ventilator oprit
- C = Aer rece
- 1 = Aer cald
- 2 = Aer fierbinte



CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
2. Curățați periodic orificiul de admisie cu o perie moale.
3. Curățați carcasa cu o cârpă moale și uscată, fără a folosi detergenți.
4. Nu scufundați aparatul în apă.
5. Nu folosiți solvenți sau produse abrazive pentru curățare.
6. Uscați bine aparatul după curățare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca deșeu casnic obișnuit în întreaga UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Reciclați responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv folosit, utilizați sistemul de predare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Comercianții pot accepta produsul pentru reciclare ecologică sigură.



O declarație din partea producătorului că produsul respectă cerințele Directivelor UE aplicabile.