


NL: PRESSAIR - GEBRUIKERSHANDLEIDING


Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt

PRODUCTBESCHRIJVING



1. Lucht slang
2. Aan/uit-schakelaar
3. Manometer
4. LED-lamp
5. Handgreep
6. Oplaadinterface

ACCESSOIRES



Links: (USB-oplaadsnoer is voor oplaadbare versie/ Het netsnoer met sigarettenaanstekerplug is aangesloten op de behuizing)

Rechts: Multifunctionele gasmondstukken

PRODUCTPARAMETER

Modelnummer CZK-3665

Materiaal: ABS kunststof

Grootte: 130x197x52mm

Vermogen: 120W

Nominale spanning: 7,4V/DC 12

AANBEVOLEN BANDENSPANNING



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV






2.5KG/CM²



MPV

2.3-2.5KG/CM²

HOE TE VULLEN




1. Start de auto
2. Steek de stekker van de sigarettenaansteker in het contact van de sigarettenaansteker
3. Stel de druk vooraf in (voor de oplaadbare versie, begin vanaf deze stap)
4. Sluit de gaslang aan op het ventiel van de band
5. Druk op de aan/uit-schakelaar
6. Het apparaat stopt met oppompen zodra de bandenspanning de vooraf ingestelde spanning bereikt. Zet vervolgens de schakelaar uit.

WAARSCHUWINGEN

1. Voor de oplaadbare versie, start vanaf de derde stap nadat het apparaat volledig is opgeladen.
2. Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht of onder hoge temperatuur of druk.
3. Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat voordat je hem oplaadt. Het is verboden om op te laden tijdens gebruik.

VOORINGESTELDE DRUK




Druk op "R" om de eenheid te wijzigen, druk op "+" of "-" om de cijfers te kiezen. Nadat de cijfers niet meer knipperen, zet u de schakelaar aan om te beginnen werken. De machine stopt automatisch zodra de bandenspanning de vooraf ingestelde spanning heeft bereikt. Zet de schakelaar na het oppompen uit.



1. Eenheidsschakelaar
2. Huidige druk
3. "-"-knop
4. Indicator batterijcapaciteit
5. Drukeenheid
6. "+"-knop

MULTIFUNCTIONELE GASMONDSTUKKEN

Dit product heeft drie multifunctionele gasmondstukken, zoals hieronder aangegeven.



KENMERKEN

1. Handbediende luchtpomp, handiger in gebruik.
2. Drie bedieningsknoppen, nauwkeurige drukweergave.
3. Metalen cilinder, snelle warmteafvoer, lange levensduur.
4. Kortere opblaastijd, minder lawaai.
5. LED-lamp brengt handig gebruik 's nachts.
6. Vooraf ingestelde druk, stopt automatisch.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is voor gebruik.
2. Vergrendel de veiligheidsgesp als het product niet in gebruik is om opstarten te voorkomen.
3. Demonteer, repareer of modificeer dit product niet zonder toestemming.
4. Plaats het niet naast warmtebronnen, zoals een uitlaat met warmteafvoer van de auto.
5. Tijdens de normale werking van het product zal het product lichtjes opwarmen, wat een normaal verschijnsel is.
6. Om ervoor te zorgen dat de luchtpomp goed werkt, mag de continue opblaastijd niet te lang zijn. Als de pomp lang moet worden opgeblazen, moet er een pauze worden ingelast.
7. Laad het product op tijd op nadat het is opgeladen. Als het product lange tijd niet wordt opgeladen, kan het misschien niet worden opgeladen.
8. Het product wordt automatisch uitgeschakeld als het 40 seconden niet wordt gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.