


## SI: PRESSAIR - UPORABNIŠKI PRIROČNIK


Pred uporabo tega izdelka preberite ta priročnik

### OPIS IZDELKA



1. Zračna cev
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Merilnik tlaka
4. Svetilka LED
5. Ročaj
6. Vmesnik za polnjenje

### DODATKI



Levo: (polnilni kabel USB je za različico z možnostjo polnjenja/ Napajalni kabel z vtičem za vžigalnik cigaret je priključen na glavno telo)

Desno: Večnamenske plinske šobe

### PARAMETER IZDELKA

Št. modela CZK-3665

Material: Material: ABS plastika

Velikost: 130x197x52 mm

Moč: 120W

Nazivna napetost: 7,4 V/DC 12

## PRIPOROČENI TLAK V PNEVMATIKAH



**CAR**

2.3-2.5KG/CM<sup>2</sup>



**SUV**






2.5KG/CM<sup>2</sup>



**MPV**

2.3-2.5KG/CM<sup>2</sup>

## KAKO NAPOLNITI




1. Vključite avtomobil
2. Vtič za vžigalnik cigaret vstavite v vtičnico za vžigalnik cigaret
3. Predhodno nastavite tlak (pri različici z možnostjo polnjenja začnite s tem korakom).
4. Plinsko cevko priključite na ventil pnevmatike
5. Pritisnite stikalo za vklop/izklop
6. Naprava bo prenehala napihovati, ko bo tlak v pnevmatiki dosegel nastavljeni tlak. Nato izklopite stikalo.

## OPOZORILA

1. Pri različici s polnilno baterijo začnite s tretjim korakom, ko je popolnoma napolnjena.
2. Naprave ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi ali pri visoki temperaturi ali tlaku.
3. Pred polnjenjem se prepričajte, da je stikalo izklopljeno. Polnjenje med uporabo je prepovedano.

## PREDNASTAVLJENI TLAK




Pritisnite "R" za spremembo enote, pritisnite "+" ali "-" za izbiro vrednosti. Ko številke prenehajo utripati, vklopite stikalo, da začnete delovati. Stroj se bo samodejno ustavil, ko bo tlak v pnevmatikah dosegel prednastavljeni tlak. Po končanem polnjenju izklopite stikalo.



1. Stikalo enote
2. Trenutni tlak
3. Gumb "-"
4. Indikator zmogljivosti baterije
5. Enota za tlak
6. Gumb "+"

### VEČNAMENSKE PLINSKE ŠOBE

Ta izdelek ima tri večnamenske plinske šobe, kot je navedeno spodaj.



### FUNKCIJE

1. Ročna zračna črpalka, bolj priročno upravljanje.
2. Trije gumbi za upravljanje, natančen prikaz tlaka.
3. Kovinski valj, hitro odvajanje toplote, dolga življenjska doba.
4. Krajši čas napihovanja, manjši hrup.
5. Svetilka LED omogoča priročno uporabo ponoči.
6. Prednastavljen tlak, samodejna zaustavitev.

### VARNOSTNA NAVODILA

1. Pred uporabo se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.
2. Ko izdelka ne uporabljate, zaklenite varnostno zaponko, da preprečite zagon.
3. Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte brez dovoljenja.
4. Ne postavljajte ga ob vire toplote, kot je na primer vtičnica za odvajanje toplote v avtomobilu.
5. Pri normalnem delovanju izdelka se bo izdelek rahlo segreval, kar je normalen pojav.
6. Da bi zagotovili dobro delovanje zračne črpalke, čas neprekinjenega napihovanja ne sme biti predolg. Če je potrebno dolgotrajno napihovanje, je potreben intervalni počitek.
7. Po porabi energije izdelek pravočasno napolnite. Če ga dolgo ne polnite, izdelka morda ne bo mogoče napolniti.
8. Naprava se samodejno izklopi, če 40 sekund ne deluje.

## NAVODILA ZA REKILIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.