

BG: PUMPFLOW – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаеми потребители,

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. За да осигурите най-добра производителност и дълготрайност на помпата, моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Приложение

- Този продукт е предназначен за изпомпване и може да се използва за различни приложения.
 - Подходящ за филтърни помпи за аквариуми, скиминг оборудване, аквариумно озеленяване, фонтани, водни пътища и водопади.
 - Идеален за резервоари за съхранение на морски дарове, циркулация на вода в аквариуми и дренаж.
 - Може да се използва за напояване на градини или за почистващо оборудване.
 - Съвместим с морска вода, киселинни и алкални течности за подаване и източване.
-

Характеристики

- Оборудван с термична защита; моторът се изключва автоматично при прегряване, причинено от необичайна работа.
 - Корпусът на помпата и всички външни компоненти са изработени от устойчиви на киселини, основи и сол материали, което позволява използване в тежки условия.
 - Може да се използва както потопен, така и в сухи условия.
 - Проектиран с уникална структура на мотора и корпуса на помпата за по-ниска консумация на енергия и удължен живот.
 - Поддържа множество опции за свързване, съвместими с различни спецификации на тръби.
-

Инструкции за употреба

1. Преди употреба поставете помпата на подходящо място и свържете маркуча.
 2. Вендузите осигуряват стабилност и омокотяване; закрепете ги към основната плоча, когато поставяте помпата хоризонтално или я прикрепяте към стена.
 3. Ако закрепвате помпата с въже, вендузите не са необходими.
 4. Помпата може да се фиксира и с помощта на пръчки или пирони през монтажните отвори в основната плоча.
 5. След като помпата е сигурно инсталирана, свържете я към подходящ източник на захранване, за да започне работа.
-

Предупреждения

- Уверете се, че номиналното напрежение на табелката съответства на захранващия източник преди употреба.
- Изключете помпата от захранването преди монтаж, демонтаж или почистване, за да предотвратите токов удар.

- Ако помпата получи силен удар, проверете за повреди. Не използвайте повредена помпа!
- Ако захранващият кабел е повреден, помпата трябва да бъде заменена или изхвърлена.
- Не вдигайте помпата за захранващия кабел.
- Винаги използвайте помпата в чиста вода.
- Не изпомпвайте нагreti течности над 35°C.

Поддръжка

- Ако няма да използвате помпата за дълъг период, извадете я от водата, оставете я да работи за кратко в чиста вода, след което почистете и изсушете всички компоненти.
- При температури под 0°C незабавно извадете помпата от водата и източете остатъчната вода, за да предотвратите повреди от замръзване.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Помпата не работи	Няма захранване	Включете захранването
	Щепселът не е здраво свързан	Уверете се, че щепселът е здраво поставен
	Моторът се е изключил поради неправилна употреба	Работете в съответствие с инструкциите
Шумна работа	Остатъци в помпата	Демонтирайте и почистете помпата
Помпата работи, но водният поток е слаб	Работното колело е повредено	Сменете работното колело
	Запушване в свързващата тръба или капака на филтъра	Премахнете запушването
	Нивото на водата е твърде ниско	Потопете помпата поне 15 cm под водата
	Захранващото напрежение е твърде ниско	Регулирайте до подходящо напрежение

Модели и технически спецификации

Модел	Мощност (W)	Макс. височина на водния стълб (m)	Макс. дебит (L/h)
228/003	3W	0.5m	200

Модел	Мощност (W)	Макс. височина на водния стълб (m)	Макс. дебит (L/h)
238/004	4W	0.6m	350
336/007	7W	0.85m	450
338/008	8W	1.2m	600
386/015	15W	1.6m	750
500/018	18W	1.8m	1000
333/018D	18W	1.8m	1000
510/021	21W	2.0m	1200
630/030	30W	2.2m	2000
650/045	45W	2.5m	2500
660/050	50W	2.8m	2800
670	45W	2.8m	3000
690	60W	3.3m	3500
3200/075	75W	3.2m	3200
3500/080	80W	3.5m	3500
4500/095	95W	4.5m	4500
5000/150	150W	5m	5000
2000 (Долно засмукване)	25W	1.8m	1200
2500 (Долно засмукване)	40W	2.5m	2500
3500 (Долно засмукване)	60W	3.5m	3500
4500 (Долно засмукване)	100W	4.5m	4500

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.