

HU: PUMPFLOW – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt felhasználók,

Köszönjük, hogy termékünket választották. A szivattyú legjobb teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása érdekében kérjük, hogy a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Alkalmazás

- Ez a termék víz szivattyúzására készült, és különféle alkalmazásokhoz használható.
 - Alkalmas akváriumi szűrőszivattyúkhöz, habzó berendezésekhez, akváriumi dekorációkhoz, szökőkutakhoz, vízfolyásokhoz és vízesésekhez.
 - Ideális tengeri élőlények tartályaihoz, akváriumok vízkeringetéséhez és vízvezetéséhez.
 - Használható kerti öntözésre vagy tisztítóberendezésekhez.
 - Tengervízzel, savas és lúgos folyadékokkal is kompatibilis, szívásra és leeresztésre egyaránt alkalmas.
-

Jellemzők

- Hővédelmi funkcióval ellátva; a motor automatikusan leáll túlmelegedés esetén.
 - A szivattyú burkolata és minden külső alkatrésze sav-, lúg- és sóálló anyagból készült, így zord környezetben is használható.
 - Alkalmas merülő és száraz környezetben történő használatra is.
 - Egyedi motor- és szivattyúttest-kialakítás az alacsonyabb energiafogyasztás és hosszabb élettartam érdekében.
 - Többféle csatlakozási lehetőség, különböző csőméretekkel kompatibilis.
-

Használati utasítás

1. Használat előtt helyezze a szivattyút megfelelő helyre, és csatlakoztassa a tömlőt.
 2. A tapadókorongok stabilizálják és párnázzák a szivattyút; rögzítse őket az alsó lemezhez, ha a szivattyút sík felületre helyezi vagy falra rögzíti.
 3. Ha a szivattyút kötéllal rögzíti, a tapadókorongok nem szükségesek.
 4. A szivattyú rögzíthető rudak vagy szögek segítségével is, az alsó lemezen található szerelőnyílásokon keresztül.
 5. Miután biztonságosan rögzítette, csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz, és indítsa el a működést.
-

Figyelmeztetések

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő névleges feszültség megegyezik-e az áramforrás feszültségével.
- A szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a szivattyút az áramforrásból, hogy elkerülje az áramütést.

- Ha a szivattyú erős ütést kap, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés. Sérült szivattyút ne használjon!
- Ha a tápkábel megsérült, a szivattyút ki kell cserélni vagy használatból ki kell vonni.
- Ne emelje fel a szivattyút a tápkábelnél fogva.
- A szivattyút mindig tiszta vízben használja.
- Ne használja 35°C-nál melegebb folyadékok szivattyúzására.

Karbantartás

- Ha a szivattyút hosszabb ideig nem használja, vegye ki a vízből, rövid ideig működtesse tiszta vízben, majd tisztítsa meg és szárítsa meg az összes alkatrészt.
- 0°C alatti hőmérsékleten azonnal távolítsa el a szivattyút a vízből, és ürítse ki a maradék vizet, hogy elkerülje a fagyás okozta károkat.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A szivattyú nem működik	Nincs áramellátás	Kapcsolja be az áramot
	A dugó nincs megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy a dugó biztonságosan be van-e dugva
	A motor leállt helytelen használat miatt	Használja a megfelelő körülmények között
Zajos működés	Szennyeződés a szivattyúban	Szerelje szét és tisztítsa meg a szivattyút
A szivattyú működik, de a vízáramlás gyenge	A járókerék sérült	Cserélje ki a járókereket
	Eltömődés a csatlakozócsőben vagy a szűrőburkolatban	Távolítsa el az akadályt
	A vízszint túl alacsony	Merítse a szivattyút legalább 15 cm mélyre
	A tápegység feszültsége túl alacsony	Állítsa be a megfelelő feszültségre

Modellek és műszaki adatok

Modell	Teljesítmény (W)	Max. emelőmagasság (m)	Max. áramlás (L/h)
228/003	3W	0.5m	200
238/004	4W	0.6m	350
336/007	7W	0.85m	450

Modell	Teljesítmény (W)	Max. emelőmagasság (m)	Max. áramlás (L/h)
338/008	8W	1.2m	600
386/015	15W	1.6m	750
500/018	18W	1.8m	1000
333/018D	18W	1.8m	1000
510/021	21W	2.0m	1200
630/030	30W	2.2m	2000
650/045	45W	2.5m	2500
660/050	50W	2.8m	2800
670	45W	2.8m	3000
690	60W	3.3m	3500
3200/075	75W	3.2m	3200
3500/080	80W	3.5m	3500
4500/095	95W	4.5m	4500
5000/150	150W	5m	5000
2000 (Alsó szívású)	25W	1.8m	1200
2500 (Alsó szívású)	40W	2.5m	2500
3500 (Alsó szívású)	60W	3.5m	3500
4500 (Alsó szívású)	100W	4.5m	4500

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.