

NL: PUMPIKA - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Productparameters

- **Goedgekeurde spanning:** DC 5V
- **Vermogen:** 4W

Installatie-instructies

1. Sluit de siliconenslang aan op de onderkant van het machinelichaam. Steek de waterleiding in het vat water en plaats de kaartzitting aan de onderkant van het product stevig op de emmer.
2. Bevestig bij modellen zonder geïntegreerd ontwerp de roestvrijstalen pijp aan de wateruitlaat van de romp door deze op zijn plaats te draaien.

Gebruiksaanwijzing

- **Sleutelversie:**
Druk op de startknop om de werking te beginnen. Druk nogmaals op de startknop om te stoppen.
- **Intelligente versie:**
Druk op de aan/uit-knop om het product in te schakelen. Het indicatorlampje "water uit" blijft branden en het product werkt continu. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de werking te stoppen.

Oplaadinstructies

Laad het product op met een Android-compatibele oplader met een goedgekeurde laadspanning van DC 5V (stroom: 1A). Het opladen duurt ongeveer 3 uur. Wanneer het indicatielampje blijft branden of het groene lampje uitgaat, is het apparaat volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

Reiniging en onderhoud

1. Was of dompel het product niet onder in water. Reinig het in plaats daarvan met een zachte doek.
2. Gebruik het product niet voor heet water, alcohol of andere bijtende vloeistoffen.
3. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, reinig het dan en bewaar het in een geventileerde, droge ruimte.

Warme tips

1. Vermijd het gebruik van een oplader met een stroomsterkte van meer dan 1A (snelladers worden niet ondersteund).
2. Laat het product niet gedurende langere tijd opladen.
3. Was de behuizing van het product niet.
4. Gebruik het product niet om heet water, alcohol, olie of andere bijtende vloeistoffen te verpompen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.