

BG: PUMPIKA - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Параметри на продукта

- **Одобрено напрежение:** DC 5V
- **Мощност:** 4W

Инструкции за инсталиране

1. Свържете силиконовия маркуч към долната част на корпуса на машината. Поставете тръбата за вода в барелефа и позиционирайте сигурно седалката за карта в долната част на продукта върху кофата.
2. За моделите без интегрирана конструкция прикрепете тръбата от неръждаема стомана към изхода за вода на фюзелажа, като я завъртите на място.

Инструкции за експлоатация

- **Версия на ключа: 1:**
Натиснете бутона за стартиране, за да започнете работа. Натиснете отново бутона за стартиране, за да спрете.
- **Интелигентна версия:**
Натиснете бутона за захранване, за да включите продукта. Индикаторната светлина "изведена вода" ще остане включена и продуктът ще работи непрекъснато. Натиснете отново бутона за включване, за да спрете работата.

Инструкции за зареждане

Зареждайте продукта с помощта на съвместимо с Android зарядно устройство с одобрено напрежение за зареждане DC 5V (ток: 1A). Зареждането отнема приблизително 3 часа. Когато индикаторът остане включен или зелената светлина изгасне, устройството е напълно заредено и готово за употреба.

Почистване и поддръжка

1. Не мийте и не потапяйте продукта във вода. Вместо това го почиствайте с помощта на мека кърпа.
2. Не използвайте продукта за изпомпване на гореща вода, алкохол или други корозивни течности.
3. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, почистете го и го съхранявайте на проветриво и сухо място.

Топли съвети

1. Избягвайте да използвате зарядно устройство с ток, надвишаващ 1A (бързите зарядни устройства не се поддържат).
2. Не оставяйте продукта в състояние на зареждане за продължителни периоди от време.
3. Не мийте основния корпус на продукта.
4. Не използвайте продукта за изпомпване на гореща вода, алкохол, масло или други корозивни течности.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.