

SR (Latn.): PUMPIKA – KORISNIČKO UPUTSTVO

Parametri proizvoda

- **Odobreni napon:** DC 5V
- **Snaga:** 4W

Uputstva za instalaciju

1. Povežite silikonsko crevo sa donjim delom uređaja. Ubacite cev za vodu u bure i čvrsto postavite držač na dnu uređaja na kantu.
2. Kod modela bez integrisanog dizajna pričvrstite cev od nerđajućeg čelika na izlaz za vodu na uređaju okretanjem.

Uputstva za korišćenje

- **Verzija sa ključem:**
Pritisnite dugme za start kako biste pokrenuli uređaj. Ponovo pritisnite dugme za start kako biste zaustavili rad.
- **Pametna verzija:**
Pritisnite dugme za uključivanje kako biste pokrenuli uređaj. Indikatorsko svetlo "izlaz vode" ostaće uključeno, a uređaj će raditi neprekidno. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje kako biste zaustavili rad.

Uputstva za punjenje

Punite uređaj Android-kompatibilnim punjačem sa odobrenim naponom DC 5V (struja: 1A). Punjenje traje oko 3 sata. Kada indikatorsko svetlo ostane uključeno ili se zeleno svetlo ugasi, uređaj je potpuno napunjen i spreman za upotrebu.

Čišćenje i održavanje

1. Ne perite i ne uranjajte uređaj u vodu. Umesto toga, očistite ga mekom krpom.
2. Ne koristite uređaj za pumpanje tople vode, alkohola ili drugih korozivnih tečnosti.
3. Ako uređaj neće biti korišćen duže vreme, očistite ga i odložite na prozračno i suvo mesto.

Saveti

1. Nemojte koristiti punjač sa strujom većom od 1A (brzo punjenje nije podržano).
2. Nemojte ostavljati uređaj u stanju punjenja duže vreme.
3. Ne perite glavni deo uređaja.
4. Ne koristite uređaj za pumpanje tople vode, alkohola, ulja ili drugih korozivnih tečnosti.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): PUMPIKA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Параметри производа

- **Одобрени напон:** DC 5V
- **Снага:** 4W

Упутства за инсталацију

1. Повежите силиконско црево са доњим делом уређаја. Убаците цев за воду у буре и чврсто поставите држач на дну уређаја на канту.
2. Код модела без интегрисаног дизајна причврстите цев од нерђајућег челика на излаз за воду на уређају окретањем.

Упутства за коришћење

- **Верзија са кључем:**
Притисните дугме за старт како бисте покренули уређај. Поново притисните дугме за старт како бисте зауставили рад.
- **Паметна верзија:**
Притисните дугме за укључивање како бисте покренули уређај. Индикаторско светло "излаз воде" остаће укључено, а уређај ће радити непрекидно. Поново притисните дугме за укључивање како бисте зауставили рад.

Упутства за пуњење

Пуните уређај Android-компатибилним пуњачем са одобреним напоном DC 5V (струја: 1A). Пуњење траје око 3 сата. Када индикаторско светло остане укључено или се зелено светло угаси, уређај је потпуно напуњен и спреман за употребу.

Чишћење и одржавање

1. Не перите и не урањајте уређај у воду. Уместо тога, очистите га меком крпом.
2. Не користите уређај за пумпање топле воде, алкохола или других корозивних течности.
3. Ако уређај неће бити коришћен дужи време, очистите га и одложите на прозачном и сувом месту.

Савети

1. Немојте користити пуњач са струјом већом од 1A (брзо пуњење није подржано).
2. Немојте остављати уређај у стању пуњења дужи време.
3. Не перите главни део уређаја.
4. Не користите уређај за пумпање топле воде, алкохола, уља или других корозивних течности.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније