

MD: QUICKCHA – MANUAL DE UTILIZARE

Încărcător auto retractabil 4-în-1

Încărcătorul auto retractabil QUICKCHA permite încărcarea convenabilă a mai multor dispozitive electronice în timpul condusului. Este proiectat pentru utilizare cu prize standard de alimentare pentru vehicule de 12 V și 24 V și include cabluri retractabile, mai multe porturi de încărcare și un afișaj integrat al tensiunii pentru o încărcare sigură și eficientă.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- **Funcție de încărcare 4-în-1.** Încărcați până la patru dispozitive simultan folosind cablurile retractabile integrate și porturile USB suplimentare.
- **Cabluri de încărcare retractabile.** Încărcătorul include două cabluri retractabile cu o lungime maximă de **80 cm**, oferind utilizare convenabilă și retragere automată pentru depozitare ușoară.
- **Afișaj al tensiunii în timp real.** Ecranul integrat afișează tensiunea actuală a vehiculului, ajutându-vă să monitorizați condițiile de încărcare și să asigurați o funcționare mai sigură.
- **Conector de încărcare reglabil la 180°.** Conectorul poate fi rotit până la **180 de grade spre stânga sau spre dreapta**, permițând poziționare flexibilă și o conexiune stabilă chiar și în timpul condusului pe drumuri denivelate.
- **Compatibilitate largă cu dispozitive.** Potrivit pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor, camerelor digitale, dispozitivelor GPS, playerelor MP3/MP4 și a altor dispozitive electronice alimentate prin USB.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Numele produsului: Încărcător auto retractabil QUICKCHA

Dimensiunile produsului: 139 × 65 × 34,5 mm

Material: ABS + PC

Putere maximă: 120 W

Tensiune de intrare: 12–24 V DC

Lungimea cablului retractabil: 800 mm

Porturi de ieșire:

Ieșire cablu iPhone: 5 V / 2 A

Ieșire USB: 5 V / 2,4 A

Ieșire USB-C: 5 V / 3 A

Încărcare rapidă Type-C: suportă încărcare rapidă până la 100 W (în funcție de compatibilitatea dispozitivului)

INSTALARE

1. Localizați priza de alimentare de 12 V sau 24 V (priza brichetei auto) din vehiculul dumneavoastră.
2. Introduceți ferm încărcătorul QUICKCHA în priză până când este fixat corespunzător.
3. Dacă este necesar, ajustați conectorul rotativ la 180° pentru a asigura o poziție confortabilă și stabilă.
4. Odată conectat, afișajul tensiunii se va activa și va indica tensiunea actuală a sistemului electric al vehiculului dumneavoastră.

Asigurați-vă că încărcătorul este introdus complet pentru a menține o conexiune electrică stabilă.

UTILIZARE

1. Trageți cablul retractabil de încărcare până la lungimea dorită.
2. Conectați cablul la dispozitivul dumneavoastră mobil.
3. Alternativ, puteți conecta un dispozitiv prin portul USB sau USB-C.
4. Încărcarea va începe automat odată ce dispozitivul este conectat.
5. După utilizare, trageți ușor cablul și permiteți-i să se retragă lin înapoi în încărcător.

Puteți încărca până la patru dispozitive simultan, în funcție de cerințele de energie ale fiecărui dispozitiv.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- **Utilizați încărcătorul doar cu prize de alimentare pentru vehicule de 12 V sau 24 V.** Nu îl conectați la alte surse de alimentare.
 - **Nu expuneți încărcătorul la apă, umiditate sau umiditate ridicată,** deoarece acest lucru poate provoca defecțiuni electrice sau deteriorări.
 - **Păstrați dispozitivul departe de temperaturi ridicate, lumină directă a soarelui sau flăcări deschise.** Căldura excesivă poate deteriora componentele interne.
 - **Nu încercați să demontați, modificați sau reparați încărcătorul pe cont propriu.**
 - **Dacă încărcătorul se deteriorează, se supraîncălzește sau emite mirosuri neobișnuite,** opriți imediat utilizarea.
 - **Evitați să trageți cu forță cablurile retractabile sau să le extindeți peste lungimea lor maximă.**
 - **Asigurați-vă că încărcătorul este introdus ferm în priza vehiculului,** pentru a preveni încărcarea instabilă.
 - **Nu utilizați încărcătorul dacă este umed sau cu mâinile ude.**
 - **Acest dispozitiv este destinat exclusiv încărcării dispozitivelor electronice compatibile.** Nu îl utilizați în alte scopuri.
-

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Păstrați încărcătorul curat și fără praf sau murdărie.

- Curățați suprafața cu o cârpă moale și uscată.
- Nu utilizați agenți de curățare corozivi, uleiuri sau solvenți, deoarece pot deteriora carcasa dispozitivului.
- Depozitați încărcătorul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu este utilizat.

NOTĂ

Pentru performanță și siguranță optime, asigurați-vă întotdeauna că sistemul electric al vehiculului dumneavoastră funcționează corect. Afișajul tensiunii ajută la monitorizarea stării bateriei vehiculului și a condițiilor de încărcare în timpul utilizării.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.