

BG: READSCOPE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Сгъваема лупа с LED светлини

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел на продукта: 10863-10LC

Модел на батерията: 802040

Номинални характеристики на батерията: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Размер на лещата: 108 × 63 mm

Увеличение: 4×


Разстояние за фокусиране: 250 mm

Брой LED светлини: 10 LED светлини

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 × лупа с LED светлини
- 1 × кърпа за почистване на лещата
- 1 × ръководство за употреба
- 1 × Type-C кабел за зареждане


ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



- A. Сгъваема връзка
- B. LED сензорен превключвател
- C. Светлинен индикатор на батерията


- D. LED светлини (10 LED светлини)
- E. Регулируема дръжка
- F. Type-C порт за зареждане
- G. Type-C USB кабел за зареждане
- H. Увеличителна леща (108 × 63 mm)
- I. Рамка на лещата

РЕГУЛИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА



Преди употреба регулирайте ъгъла на дръжката (E) в удобна позиция, подходяща за начина ви на захващане. Дръжката може да се регулира в пет различни ъгъла: 30°, 60°, 90°, 120° и 150°. Изберете ъгъла, който осигурява най-удобната позиция за наблюдение.

РАБОТА С LED СВЕТИЛИНИТЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА




LED сензорният превключвател (B) ви позволява да избирате различни нива на яркост.

1. Докоснете LED превключвателя (B) веднъж, за да включите LED светлините (D) на ниска яркост.
2. Докоснете LED превключвателя (B) втори път, за да превключите на средна яркост.
3. Докоснете LED превключвателя (B) трети път, за да превключите на висока яркост.
4. Докоснете LED превключвателя (B) четвърти път, за да изключите LED светлините (D).

ИНДИКАТОР НА БАТЕРИЯТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕТО

Светлинният индикатор на батерията (C) показва оставащото ниво на заряд на батерията.




При използване на:

- **Висока яркост:** приблизително 2 часа работа
- **Средна яркост:** приблизително 3 часа работа
- **Ниска яркост:** приблизително 6 часа работа

Когато остане да свети само последният сегмент на индикатора, което означава приблизително 25% оставащ заряд на батерията, заредете устройството.

Когато последният сегмент на индикатора мига, нивото на батерията е ниско и устройството трябва да бъде заредено незабавно.

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО




1. Свържете Type-C края на кабела за зареждане (G) към Type-C порта за зареждане (F) на лупата.
2. Свържете USB края на кабела за зареждане към USB източник на захранване, като компютър, преносима външна батерия или USB зарядно устройство.

Устройството може да се зарежда чрез стандартни USB източници на захранване.

След приблизително **3 часа зареждане** индикаторът на батерията ще покаже пълно зареждане. Когато индикаторът за 100% заряд на батерията свети непрекъснато и спре да мига, батерията е напълно заредена.

Вход за зареждане: 5 V USB захранване

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ЛЕЩАТА



Повърхността на лещата (H) е специално закалена и има степен на повърхностна твърдост **5H**, което помага за намаляване на драскотините и повърхностните повреди.

За почистване на лещата използвайте мека кърпа или хартия за почистване на лещи. Не използвайте алкохол, бензин или други химически почистващи течности върху лещата (H) или корпуса. Неправилното почистване може да повреди повърхността на лещата.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не поставяйте лупата на пряка слънчева светлина, тъй като концентрираната през лещата слънчева светлина може да създаде опасност от пожар.
 - Не използвайте лупата за наблюдение на слънцето, тъй като това може да причини сериозно увреждане на очите.
 - Пазете продукта от прекомерна топлина, влага и вода.
 - Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
 - Зареждайте устройството само с подходящ USB източник на захранване.
-

ТЕХНИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

Илюстрациите в това ръководство са само за справка. Действителният продукт може леко да се различава поради подобрения на продукта или производствени отклонения.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.