

HR: READSCOPE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sklopivo povećalo s LED svjetlima

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: 10863-10LC

Model baterije: 802040

Nazivne vrijednosti baterije: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Veličina leće: 108 × 63 mm

Povećanje: 4×


Udaljenost fokusa: 250 mm

Broj LED svjetala: 10 LED svjetala

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 × povećalo s LED svjetlima
- 1 × krpica za čišćenje leće
- 1 × korisnički priručnik
- 1 × Type-C kabel za punjenje


PREGLED PROIZVODA



- A. Sklopivi zglob
- B. LED dodirni prekidač
- C. Indikatorsko svjetlo baterije
- D. LED svjetla (10 LED svjetala)


- E. Podesiva ručka
 - F. Type-C priključak za punjenje
 - G. Type-C USB kabel za punjenje
 - H. Povećavajuća leća (108 × 63 mm)
 - I. Okvir leće
-

PODEŠAVANJE RUČKE



Prije uporabe podesite kut ručke (E) u udoban položaj koji odgovara vašem načinu držanja. Ručka se može podesiti u pet različitih kutova: 30°, 60°, 90°, 120° i 150°. Odaberite kut koji omogućuje najudobniji položaj za gledanje.

UPRAVLJANJE LED SVJETLIMA I PODEŠAVANJE SVJETLINE




LED dodirni prekidač (B) omogućuje odabir različitih razina svjetline.

1. Jednom dodirnite LED prekidač (B) kako biste uključili LED svjetla (D) na niskoj razini svjetline.
2. Drugi put dodirnite LED prekidač (B) kako biste prebacili na srednju razinu svjetline.
3. Treći put dodirnite LED prekidač (B) kako biste prebacili na visoku razinu svjetline.
4. Četvrti put dodirnite LED prekidač (B) kako biste isključili LED svjetla (D).

INDIKATOR BATERIJE I INFORMACIJE O PUNJENJU

Indikatorsko svjetlo baterije (C) prikazuje preostalu razinu napunjenosti baterije.




Pri uporabi na:

- **Visokoj razini svjetline:** približno 2 sata rada
- **Srednjoj razini svjetline:** približno 3 sata rada
- **Niskoj razini svjetline:** približno 6 sati rada

Kada svijetli samo posljednji segment indikatora, što označava približno 25 % preostale napunjenosti baterije, napunite uređaj.

Kada posljednji segment indikatora treperi, razina baterije je niska i uređaj je potrebno odmah napuniti.

PUNJENJE UREĐAJA




1. Priključite Type-C kraj kabla za punjenje (G) u Type-C priključak za punjenje (F) na povećalu.
2. Priključite USB kraj kabla za punjenje u USB izvor napajanja, poput računala, prijenosne baterije ili USB punjača.

Uređaj se može puniti pomoću standardnih USB izvora napajanja.

Nakon približno **3 sata punjenja** indikator baterije prikazat će potpuno napunjenu bateriju. Kada indikator 100-postotne napunjenosti baterije neprekidno svijetli i više ne treperi, baterija je potpuno napunjena.

Ulaz za punjenje: USB napajanje od 5 V

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE LEĆE



Površina leće (H) posebno je očvršnuta i ima ocjenu površinske tvrdoće **5H**, što pomaže u smanjenju ogrebotina i površinskih oštećenja.

Za čišćenje leće upotrijebite mekanu krpu ili papir za čišćenje leća. Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili druge kemijske tekućine za čišćenje na leći (H) ili kućištu. Nepravilno čišćenje može oštetiti površinu leće.

SIGURNOSNE MJERE

UPOZORENJE!

- Ne ostavljajte povećalo na izravnoj sunčevoj svjetlosti jer koncentrirana sunčeva svjetlost koja prolazi kroz leću može uzrokovati opasnost od požara.
 - Ne upotrebljavajte povećalo za promatranje sunca jer to može uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
 - Držite proizvod podalje od prekomjerne topline, vlage i vode.
 - Nemojte rastavljati niti preinačavati uređaj.
 - Uređaj puniti samo odgovarajućim USB izvorom napajanja.
-

TEHNIČKE NAPOMENE

Ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se neznatno razlikovati zbog poboljšanja proizvoda ili odstupanja u proizvodnji.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada.

Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.