

PL: RETCAM – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

CECHA	SZCZEGÓŁY
Rozmiar ekranu	1,44 cala
Format wideo	AVI
Rozdzielczość wideo	1920×1080P
Rozdzielczość zdjęć	3760×2128
Liczba klatek na sekundę	30 fps
Format zdjęć	JPG
Stosunek boków	4:3
Pojemność baterii	180 mA / 350 mA
Czas pracy	Okolo 600 minut
Napięcie ładowania	DC 5V
Karta pamięci	Karta TF (MicroSD)
Typ baterii	Polimer o dużej pojemności

Uwaga: Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie zakrywaj ani nie blokuj wentylacji do odprowadzania ciepła.

PRZEGLĄD PRODUKTU:



1. Przycisk zasilania
2. Ekran
3. Obiektyw kamery
4. Przycisk zasilania / Przycisk migawki
5. Lampa błyskowa
6. Przycisk "+"
7. Przycisk "-"

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponownie, aby je wyłączyć.

ROBIENIE ZDJĘĆ

Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb robienia zdjęć (jak pokazano na rysunku). Naciśnij przycisk zasilania, aby zrobić zdjęcie. Naciśnij przycisk "2", aby zmienić filtr. Zdjęcia są automatycznie zapisywane. Naciśnij przycisk "+" dwa razy, aby wyświetlić zapisane zdjęcia. Użyj przycisku "+" lub "2", aby przewijać w górę i w dół. Długie naciśnięcie przycisku "+" wyjdzie z trybu podglądu.



1. Naciśnij przycisk zasilania, aby zrobić zdjęcie.
2. Na ekranie pojawi się ta ikona, wskazująca tryb robienia zdjęć.
3. Naciśnij ten przycisk, aby zmienić filtr.

NAGRANIE WIDEO

Naciśnij przycisk "+" aby przejść do trybu wideo (jak pokazano na rysunku). Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Wideo zostanie automatycznie zapisane. Naciśnij przycisk "+" dwa razy, aby wyświetlić zapisane filmy. Użyj przycisku "+" lub "2", aby przewijać filmy. W trybie podglądu wideo naciśnij przycisk zasilania, aby odtworzyć wybrane wideo. Długie naciśnięcie przycisku "+" wyjdzie z trybu podglądu.



1. Na ekranie będzie wyświetlany status nagrywania wideo.
2. Czerwone światło będzie migać.

FILTRY

W trybie robienia zdjęć naciśnij przycisk "-" aby przełączać się między filtrami.



ODTWARZANIE

Naciśnij przycisk "+" dwa razy, aby wyświetlić zapisane filmy (jak pokazano na rysunku). Naciśnij przycisk zasilania, aby odtworzyć film. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk zasilania, aby wstrzymać. Użyj przycisku "+" lub "2", aby przewijać w górę i w dół. Długie naciśnięcie przycisku "+" wyjdzie z trybu podglądu.



1. Naciśnij przycisk zasilania, aby odtwarzać i wstrzymywać filmy oraz przeglądać zdjęcia.
2. W trybie odtwarzania ikona wideo wskazuje plik wideo; pliki bez tej ikony to zdjęcia.

BŁYSK

Przesuń przełącznik błysku w górę, aby włączyć błysk, i w dół, aby go wyłączyć. Podczas nagrywania wideo błysk włączy się automatycznie (jak pokazano na rysunku). Błysk zostanie aktywowany dla dwóch kolejnych zdjęć. Jeśli nie jest potrzebny, przesuń przełącznik błysku w dół, aby go wyłączyć.



* Podczas nagrywania wideo podniesienie przełącznika błysku utrzyma błysk włączony przez cały czas nagrywania.

RESET

Jeśli system nie reaguje i nie można wykonać żadnej operacji, naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-" w celu przeprowadzenia resetu wymuszonego.

Uwaga: Reset nie spowoduje utraty danych, uszkodzenia plików ani zmiany ustawień systemu.

ŁADOWANIE



Podczas ładowania ikona ładowania będzie migać. Ikona zniknie, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane (jak pokazano na rysunku).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.