BG: RIVETY – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Електрически адаптер за занитване

ВЪВЕДЕНИЕ


Благодарим Ви, че избрахте **електрическия адаптер за занитване RIVETY**. Тази приставка превръща съвместима електрическа бормашина или акумулаторна отвертка в удобен инструмент за поставяне на нитове, като прави занитването по-бързо и по-малко физически натоварващо.

Адаптерът е подходящ за поставяне на **слепи нитове с размери 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm и 4,8 mm** в материали като метал, кожа, фазер, пластмаса и други подходящи материали.

Основни характеристики

- **Бързо занитване** – Спестява време и намалява ръчното усилие.
- **Лек и преносим** – Компактен, издръжлив и лесен за пренасяне.
- **Сигурно занитване** – Осигурява здраво и надеждно поставяне на нитовете и помага за намаляване на засядането.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. **Адаптер за нитове**
2. **Многофункционален ключ със сменяеми накрайници**
3. **Допълнителна странична дръжка**


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА


- **Корпусът от подсилен найлон** осигурява отлична здравина, издръжливост и устойчивост на удари.
- **Накрайниците от кована легирана стомана** осигуряват отлична устойчивост на износване и дълъг експлоатационен живот.


- **Неплъзгащата се допълнителна дръжка** подобрява контрола и стабилността по време на работа с инструмента.
- **Свързващият вал с висока якост** осигурява сигурна връзка между адаптера и електрическата бормашина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Изберете правилния накрайник според размера на нита, който използвате, след което го монтирайте здраво върху адаптера. Закрепете адаптера в патронника на бормашината и затегнете патронника здраво. Настройте бормашината на **въртене напред**.
2. Поставете нита в накрайника, докато легне напълно на място. Прекарайте нита през подравнените отвори в детайлите, които трябва да се съединят.
3. Дръжте адаптера здраво притиснат към детайла и натиснете спусъка на бормашината, за да издърпате нита. Продължете, докато дорникът се счупи с ясен звук **„клик“** или **„поп“**, което показва, че нитът е напълно поставен.
4. Превключете бормашината на **обратно въртене** и я включете за кратко, за да освободите счупения дорник от адаптера.
5. Отстранете използвания дорник от инструмента и проверете поставения нит, за да се уверите, че е здраво закрепен, преди да продължите със следващия нит.







ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

- Винаги носете подходяща защита за очите при поставяне на нитове.
- Уверете се, че патронникът на бормашината държи адаптера здраво преди употреба.
- Използвайте само нитове, които съответстват на монтирания накрайник.
- Изключете бормашината от източника на захранване или извадете батерията, преди да сменяте накрайници или да извършвате поддръжка.
- Поддържайте адаптера чист и леко смазан, за да осигурите плавна работа и да удължите експлоатационния му живот.