EL: RIVETY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός προσαρμογέας για πριτσίνωμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον **ηλεκτρικό προσαρμογέα για πριτσίνωμα RIVETY**. Αυτό το εξάρτημα μετατρέπει ένα συμβατό ηλεκτρικό δράπανο ή ένα ασύρματο κατσαβίδι σε πρακτικό εργαλείο για την τοποθέτηση πριτσινιών, κάνοντας το πριτσίνωμα ταχύτερο και λιγότερο κουραστικό.

Ο προσαρμογέας είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση **τυφλών πριτσινιών 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm και 4,8 mm** σε υλικά όπως μέταλλο, δέρμα, ινοσανίδα, πλαστικό και άλλα κατάλληλα υλικά.

Κύρια χαρακτηριστικά

- **Γρήγορο πριτσίνωμα** – Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τη χειρωνακτική προσπάθεια.
- **Ελαφρύς και φορητός** – Συμπαγής, ανθεκτικός και εύκολος στη μεταφορά.
- **Ασφαλές πριτσίνωμα** – Παρέχει σταθερή και αξιόπιστη τοποθέτηση πριτσινιών και βοηθά στη μείωση των εμπλοκών.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. **Προσαρμογέας για πριτσίνια**
2. **Πολυλειτουργικό κλειδί με εναλλάξιμα ακροφύσια**
3. **Βοηθητική πλαϊνή λαβή**


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Το **περίβλημα από ενισχυμένο νάιλον** παρέχει εξαιρετική αντοχή, ανθεκτικότητα και αντίσταση σε κρούσεις.
- Τα **ακροφύσια από σφυρήλατο κράμα χάλυβα** παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.


- Η **αντιολισθητική βοηθητική λαβή** βελτιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα κατά τη χρήση του εργαλείου.
- Ο **άξονας σύνδεσης υψηλής αντοχής** εξασφαλίζει ασφαλή σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα και του ηλεκτρικού δράπανου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Επιλέξτε το σωστό ακροφύσιο ανάλογα με το μέγεθος του πριτσινιού που χρησιμοποιείτε και τοποθετήστε το σταθερά στον προσαρμογέα. Στερεώστε τον προσαρμογέα στο τσοκ του δράπανου και σφίξτε το καλά. Ρυθμίστε το δράπανο σε **εμπρόσθια περιστροφή**.
2. Τοποθετήστε το πριτσίνι στο ακροφύσιο μέχρι να εφαρμόσει πλήρως. Περάστε το πριτσίνι μέσα από τις ευθυγραμμισμένες οπές των τεμαχίων που πρόκειται να ενωθούν.
3. Κρατήστε τον προσαρμογέα σταθερά πάνω στο τεμάχιο εργασίας και πιέστε τη σκανδάλη του δράπανου για να τραβήξετε το πριτσίνι. Συνεχίστε μέχρι ο άξονας να σπάσει με καθαρό ήχο **«κλικ»** ή **«ποπ»**, που δείχνει ότι το πριτσίνι έχει τοποθετηθεί πλήρως.
4. Γυρίστε το δράπανο σε **αντίστροφη περιστροφή** και λειτουργήστε το για λίγο, ώστε να απελευθερωθεί ο σπασμένος άξονας από τον προσαρμογέα.
5. Αφαιρέστε τον χρησιμοποιημένο άξονα από το εργαλείο και ελέγξτε το τοποθετημένο πριτσίνι για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο πριν συνεχίσετε με το επόμενο πριτσίνι.







ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Φοράτε πάντα κατάλληλη προστασία ματιών κατά την τοποθέτηση πριτσινιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το τσοκ του δράπανου συγκρατεί με ασφάλεια τον προσαρμογέα πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πριτσίνια που ταιριάζουν με το εγκατεστημένο ακροφύσιο.
- Αποσυνδέστε το δράπανο από την πηγή τροφοδοσίας ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν αλλάξετε ακροφύσια ή πραγματοποιήσετε συντήρηση.
- Διατηρείτε τον προσαρμογέα καθαρό και ελαφρώς λιπασμένο, ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή λειτουργία και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του.