SR: RIVETY – KORISNIČKO UPUTSTVO

Električni adapter za nitovanje

UVOD

Hvala vam što ste odabrali **RIVETY električni adapter za nitovanje**. Ovaj nastavak pretvara kompatibilnu električnu bušilicu ili akumulatorski odvijač u praktičan alat za postavljanje nitni, čineći nitovanje bržim i uz manje fizičkog napora.

Adapter je pogodan za postavljanje **slepih nitni prečnika 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm** u materijale kao što su metal, koža, vlaknaste ploče, plastika i drugi odgovarajući materijali.

Ključne karakteristike

- **Brzo nitovanje** – Štedi vreme i smanjuje ručni napor.
- **Lagan i prenosiv** – Kompaktan, izdržljiv i jednostavan za nošenje.
- **Sigurno nitovanje** – Omogućava čvrsto i pouzdano postavljanje nitni i pomaže u smanjenju zaglavljivanja.

PREGLED PROIZVODA



1. **Adapter za nitne**
2. **Višenamenski ključ sa zamenljivim nastavcima**
3. **Pomoćna bočna ručka**


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- **Kućište od ojačanog najlona** pruža odličnu čvrstoću, izdržljivost i otpornost na udarce.
- **Nastavci od kovanog legiranog čelika** obezbeđuju odličnu otpornost na habanje i dug vek trajanja.

- **Neklizajuća pomoćna ručka** poboljšava kontrolu i stabilnost tokom rada sa alatom.
- **Spojna osovina visoke čvrstoće** obezbeđuje sigurnu vezu između adaptera i električne bušilice.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Izaberite odgovarajući nastavak prema veličini nitne koju koristite, zatim ga čvrsto postavite na adapter. Pričvrstite adapter u steznu glavu bušilice i dobro je zategnite. Podesite bušilicu na **okretanje unapred**.
2. Umetnite nitnu u nastavak dok potpuno ne legne na mesto. Postavite nitnu kroz poravnate otvore na delovima koje želite da spojite.
3. Čvrsto prislonite adapter uz radni komad i pritisnite okidač bušilice kako biste povukli nitnu. Nastavite dok se trn ne odlomi uz jasan zvuk **„klik”** ili **„puc”**, što označava da je nitna potpuno postavljena.
4. Prebacite bušilicu na **obrnuti smer okretanja** i kratko je uključite kako biste oslobodili odlomljeni trn iz adaptera.
5. Uklonite iskorišćeni trn iz alata i proverite da li je postavljena nitna čvrsto pričvršćena pre nego što nastavite sa sledećom nitnom.



VAŽNE NAPOMENE

- Prilikom postavljanja nitni uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči.
- Pre upotrebe proverite da li stezna glava bušilice sigurno drži adapter.
- Koristite isključivo nitne koje odgovaraju ugrađenom nastavku.
- Pre zamene nastavaka ili održavanja isključite bušilicu iz izvora napajanja ili uklonite bateriju.
- Adapter održavajte čistim i blago podmazanim kako biste obezbedili nesmetan rad i produžili njegov vek trajanja.

CP: RIVETY – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Електрични адаптер за нитовање

УВОД


Хвала вам што сте одабрали **RIVETY електрични адаптер за нитовање**. Овај наставак претвара компатибилну електричну бушилицу или акумулаторски одвијач у практичан алат за постављање нитни, чинећи нитовање бржим и уз мање физичког напора.

Адаптер је погодан за постављање **слепих нитни пречника 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm и 4,8 mm** у материјале као што су метал, кожа, влакнасте плоче, пластика и други одговарајући материјали.

Кључне карактеристике

- **Брзо нитовање** – Штеди време и смањује ручни напор.
- **Лаган и преносив** – Компактан, издржљив и једноставан за ношење.
- **Сигурно нитовање** – Омогућава чврсто и поуздано постављање нитни и помаже у смањењу заглављивања.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. **Адаптер за нитне**
2. **Вишенаменски кључ са заменљивим наставцима**
3. **Помоћна бочна ручка**


КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА


- **Кућиште од ојачаног најлона** пружа одличну чврстоћу, издржљивост и отпорност на ударце.
- **Наставци од кованог легираног челика** обезбеђују одличну отпорност на хабање и дуг век трајања.


- **Неклизајућа помоћна ручка** побољшава контролу и стабилност током рада са алатом.
- **Спојна осовина високе чврстоће** обезбеђује сигурну везу између адаптера и електричне бушилице.


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ


1. Изаберите одговарајући наставак према величини нитне коју користите, затим га чврсто поставите на адаптер. Причврстите адаптер у стезну главу бушилице и добро је затегните. Подесите бушилицу на **окретање унапред**.
2. Уметните нитну у наставак док потпуно не легне на место. Поставите нитну кроз поравнате отворе на деловима које желите да спојите.
3. Чврсто прислоните адаптер уз радни комад и притисните окидач бушилице како бисте повукли нитну. Наставите док се трн не одломи уз јасан звук **„клик”** или **„пуц”**, што означава да је нитна потпуно постављена.
4. Пребаците бушилицу на **обрнути смер окретања** и кратко је укључите како бисте ослободили одломљени трн из адаптера.
5. Уклоните искоришћени трн из алата и проверите да ли је постављена нитна чврсто причвршћена пре него што наставите са следећом нитном.














ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

- Приликом постављања нитни увек носите одговарајућу заштиту за очи.
- Пре употребе проверите да ли стезна глава бушилице сигурно држи адаптер.
- Користите искључиво нитне које одговарају уграђеном наставку.
- Пре замене наставака или одржавања искључите бушилицу из извора напајања или уклоните батерију.
- Адаптер одржавајте чистим и благо подмазаним како бисте обезбедили несметан рад и продужили његов век трајања.