

Home &Marker

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SANTACLIMB



OBEČNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Balení obsahuje: 1x šplhací figurka Santa Clause, 1x lanko (již připevněné).

Balení NEobsahuje baterie. Pro fungování výrobku jsou nutné tři baterie velikosti AA.

Velikost balení: 11,5 x 10 x 22 cm

Hrubá hmotnost výrobku: 265 g

Čistá hmotnost výrobku: 198 g

Rozměry výrobku: 12,5 x 13 x 21 cm

Délka koráلكové šňůrky: 1 m

Výrobek je vyroben z:

- Materiál: ABS plast (akrylonitril-butadien-styren - 75%)
- Polyester (25%).

NASTAVENÍ A POUŽITÍ VÝROBKU

Po vložení baterií bude Santa Claus šplhat po řetězu nahoru a dolů, hrát vánoční melodie a rozsvítí se mu hlava.

Příhrádka na baterie se nachází na zadní straně výrobku (viz obrázek níže).



Vložte tři baterie velikosti AA a posunutím vypínače umístěného ve spodní části příhrádky na baterie výrobek zapněte.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Některé z následujících pokynů lze nalézt také na obalu výrobku. Obal si prosím uschovejte pro budoucí použití a skladování.

- Opatrně vyjměte předmět z obalu za jeho hlavní část - NE za vousy a končetiny.
- Nevkládejte do výrobku staré a nové baterie současně.
- Nemíchejte standardní (uhlíko-zinkové), alkalické a/nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nepokoušejte se dobíjet nenabíjecí baterie.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Vybité baterie z výrobku vyjměte.
- Napájecí svorky nezkratujte.
- Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jaký je doporučen.
- **NEBEZPEČÍ ZASEKNUTÍ!** Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let.
- Výrobek neperte ani nežehlete.
- Před použitím zavěste výrobek do bezpečné výšky.



Než Santaclimb zapnete, připevněte sponu na konci koráلكového provázku k pevnému předmětu v požadované výšce.



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte zodpovědně, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.