Home &Marker

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SANTACLIMB

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Opakowanie zawiera: 1x wspinająca się lalka w kształcie Świętego Mikołaja, 1x lina (już dołączona).

Zestaw NIE zawiera baterii. **Do działania produktu wymagane są trzy baterie AA.**

Rozmiar opakowania: 11,5x10x22cm
Waga brutto produktu: 265g
Waga netto produktu: 198g
Rozmiar produktu: 12,5x13x21cm
Długość sznurka koralików: 1m
Produkt wykonany z:

- Plastik ABS (Akrylonitryl Butadien Styren - 75%)
- Poliester (25%).

KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Po zainstalowaniu baterii Święty Mikołaj będzie wspinał się i schodził po łańcuchu, grając świąteczne melodie, a jego głowa zaświeci się.

Komora baterii znajduje się z tyłu produktu (patrz rysunek poniżej).

1

Włóż trzy baterie AA i włącz produkt, przesuwając przełącznik zasilania znajdujący się w dolnej części komory baterii.

2

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niektóre z poniższych instrukcji można również znaleźć na opakowaniu produktu. Zachowaj opakowanie do wykorzystania w przyszłości i przechowywania.

- Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania za podstawę - NIE za brodę i kończyny.
- Nie należy wkładać do produktu jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii standardowych (węglowo-cynkowych), alkalicznych i/lub akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy próbować ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie zwierać zacisków zasilania.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, co zalecane.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKLESZCZENIA!** Trzymać z dala od dzieci poniżej trzeciego roku życia.
- Nie prać ani nie prasować produktu.
- Przed użyciem powiesić produkt na bezpiecznej wysokości.

3

Przed włączeniem Santaclimb przymocuj zawias na końcu sznurka z koralikami do stabilnego przedmiotu na żądanej wysokości.

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE.