Home &Marker

MANUALE UTENTE

SANTACLIMB

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

La confezione include: 1x bambola Babbo Natale che si arrampica, 1x corda (già attaccata).

La confezione NON include le batterie. **Per il funzionamento del prodotto sono necessarie tre batterie AA.**

Dimensioni dell'imballaggio: 11,5x10x22cm
Peso lordo del prodotto: 265 g
Peso netto del prodotto: 198 g
Dimensioni del prodotto: 12,5x13x21cm
Lunghezza del filo di perline: 1m
Prodotto realizzato in:
- Plastica ABS (acrilonitrile butadiene stirene - 75%)
- Poliestere (25%).

CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO

Dopo aver installato le batterie, Babbo Natale salirà e scenderà dalla catena, suonerà melodie natalizie e la sua testa si illuminerà.
Il vano batterie si trova sul retro del prodotto (vedi figura sotto).

1

Inserire tre batterie AA e accendere il prodotto facendo scorrere l'interruttore di alimentazione situato sul fondo del vano batterie.

2

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Alcune delle seguenti istruzioni sono riportate anche sulla confezione del prodotto. Conservare l'imballaggio per riferimento e conservazione futuri.

- Estrarre con cautela l'articolo dalla confezione tenendolo per la base e non per la barba e gli arti.
- Non inserire contemporaneamente batterie vecchie e nuove nel prodotto.
- Non mischiare batterie standard (carbone-zinco), alcaline e/o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto.
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
- **PERICOLO DI BLOCCAGGIO!** Tenere lontano dai bambini di età inferiore ai tre anni.
- Non lavare o stirare il prodotto.
- Prima dell'uso, appendere il prodotto a un'altezza sicura.

3

Prima di accendere Santaclimb, fissare la cerniera all'estremità del filo di perline a un oggetto robusto all'altezza desiderata.

Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.