

Home &Marker

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SANTA CLIMB



ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

A csomag tartalma: 1x Mászó Mikulás figura, 1x kötél (már csatlakoztatva).

A csomag NEM tartalmaz elemeket. A termék működéséhez három AA méretű elem szükséges.

Csomag méret: 11.5x10x22cm

A termék bruttó súlya: 265g

Termék nettó súlya: 198g

Termék mérete: 12.5x13x21cm

Gyöngysor hossza: 1m

A termék anyaga:

ABS műanyag (akrilnitril-butadién-sztirol - 75%)

Poliészter (25%).

TERMÉK BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

Az elemek beszerelése után a Mikulás fel és le fog mászni a láncon, Karácsonyi dallamokat dudol, és a feje világítani fog.

Az elemtartó a termék hátulján található (lásd az alábbi ábrát).



Helyezzen be három AA méretű elemet, és kapcsolja be a terméket az elemtartó alján található bekapcsoló gombot csúsztatva.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbi utasítások egy része a termék csomagolásán is megtalálható. Kérjük, hogy a csomagolást a későbbi hivatkozás és tárolás céljából őrizze meg.

- Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból az aljánál fogva - NEM a szakállánál és a végtagjainál fogva.
- Ne helyezze be a régi és az új elemeket egyszerre a termékbe.
- Ne keverje a hagyományos (szén-cink), alkáli és/vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket távolítsa el a termékből.
- Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
- Csak az ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- CSATLAKOZÁSVESZÉLY! Három év alatti gyermekektől tartsa távol.
- Ne mossa vagy vasalja a terméket.
- Használat előtt akassza fel a terméket biztonságos magasságba.



A Santaclimb bekapcsolása előtt rögzítse a csuklót a gyöngysor végén egy erős tárgyhoz a kívánt magasságban.



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.