

Home & Marker

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SANTACLIMB



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Пакетът включва: 1х кукла Дядо Коледа за катерене, 1х въже (вече прикрепено).

Пакетът НЕ включва батерии. Необходими са три батерии с размер AA, за да функционира продуктът.

Размер на опаковката: 11,5 x 10 x 22cm

Брутно тегло на продукта: 265 g

Нетно тегло на продукта: 198 g

Размер на продукта: 12,5 x 13 x 21cm

Дължина на наниза от мъниста: 1 м

Продуктът е изработен от:

- ABS пластмаса (акрилонитрил-бутадиен-стирен - 75%)

- Полиестер (25%).

НАСТРОЙКА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

След като поставите батериите, Дядо Коледа ще се изкачва и слиза по веригата, ще свири коледни мелодии и главата му ще свети.

Отделението за батериите се намира на гърба на продукта (вж. фигурата по-долу).



Поставете три батерии с размер AA и включете продукта, като плъзнете превключвателя за захранване, разположен в долната част на отделението за батерии.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Някои от следните инструкции могат да бъдат открити и върху опаковката на продукта. Моля, запазете опаковката за бъдещи справки и съхранение.

- Внимателно извадете изделието от опаковката за основата му, а НЕ за брадата и крайниците му.
- Не поставяйте едновременно стари и нови батерии в продукта.
- Не смесвайте стандартни (въглеродно-цинкови), алкални и/или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.
- Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са презареждаеми.
- Батериите трябва да се поставят с правилната полярност.
- Моля, извадете изтощените батерии от продукта.
- Не свързвайте накъсо захранващите клеми.
- Трябва да се използват само батерии от същия или еквивалентен тип като препоръчаните.
- **ОПАСНОСТ ОТ БЛОКИРАНЕ!** Пазете далеч от деца под тригодишна възраст.
- Не мийте и не гладете продукта.
- Преди употреба окачете продукта на безопасна височина.



Преди да включите Santaclimb, закрепете пантата в края на нишката с мъниста към стабилен предмет на желаната височина.



Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

