


AT: SCREENTOPIA – BENUTZERHANDBUCH


PRODUKTÜBERSICHT




- A. Verbindung von Luftpumpe und Bildschirm
- B. Reißverschluss auf der Rückseite des Bildschirms
- C. Befestigungspunkte (insgesamt 6 Punkte)

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Überprüfen Sie beim Erhalt des Pakets die Verpackung auf sichtbare Beschädigungen. Öffnen Sie sie vorsichtig und prüfen Sie das Erscheinungsbild des Bildschirms, um sicherzustellen, dass alle Komponenten enthalten sind.
2. Breiten Sie den Bildschirm auf einer ebenen Fläche aus und stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von scharfen Gegenständen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Reißverschluss am Entleerungsventil fest verschlossen ist.




3. Suchen Sie das Aufblasschlauch, verbinden Sie es mit dem Gebläse und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Seilen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade und nicht verdreht ist.
4. Schließen Sie das Gebläse an und schalten Sie es ein. Der Bildschirm wird innerhalb von ca. 2 Minuten vollständig aufgeblasen.
 - **Warnung:** Halten Sie Kinder, insbesondere unter sechs Jahren, vom Gebläse fern. Das Berühren des Gebläses ist äußerst gefährlich. Achten Sie darauf, dass Kinder ihre Hände nicht in das Gebläse stecken.
5. Sichern Sie den Bildschirm mit den mitgelieferten Seilen und Erdankern am Boden. Stellen Sie sicher, dass die Erdanker senkrecht in den Boden gesteckt werden, um optimale Stabilität zu gewährleisten.



Hinweis: Das Gebläse muss während der gesamten Nutzungsdauer eingeschaltet bleiben, um den Bildschirm vollständig aufgeblasen zu halten.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

1. **Was sind die idealen Bedingungen für die Verwendung meines aufblasbaren SCREENTOPIA?**
Der aufblasbare SCREENTOPIA ist für die nächtliche Nutzung konzipiert. Die Bildhelligkeit variiert je nach verwendetem Projektor. Wir empfehlen, den SCREENTOPIA an einem dunklen Ort, abseits von Straßenlaternen und Verandalichtern, aufzustellen. Beachten Sie das Benutzerhandbuch des Projektors für die optimale Platzierung.
2. **Was soll ich tun, wenn mein aufblasbarer SCREENTOPIA reißt?**
Risse im schwarzen Rahmen können von Hand mit normalem Garn genäht oder vorübergehend mit durchsichtigem Klebeband repariert werden.
3. **Wie kann ich meinen aufblasbaren SCREENTOPIA reinigen?**
Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen. Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
4. **Wie bewahre ich meinen SCREENTOPIA am besten auf?**
Verstauen Sie den Bildschirm in der mitgelieferten Tasche und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.



ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.