


EE: SCREENTOPIA – KASUTUSJUHE


TOOTE ÜLEVAADE



- A. Õhupumba ja ekraani ühendus
- B. Ekraani tagumine tõmblukk
- C. Kinnituspunktid (kokku 6 punkti)


TOOTE PAIGALDUSJUHISED

1. Paki kättesaamisel kontrollige kasti võimalike kahjustuste suhtes. Avage see ettevaatlikult ja kontrollige ekraani välimust, veendumaks, et kõik komponendid on kaasas.
2. Laotage ekraan tasasele pinnale ja veenduge, et alla oleks teravatest esemetest vaba. Kontrollige, kas tühjendusventiili tõmblukk on kindlalt suletud.



3. Leidke täispuhumistoru, ühendage see puhuriga ja kinnitage kaasasolevate köitega. Veenduge, et toru oleks sirge ja mitte keerdunud.


4. Ühendage puhur vooluvõrku ja lülitage see sisse. Ekraan peaks täis puhuma umbes 2 minuti jooksul.
 - **Hoiatus:** Hoidke lapsi, eriti alla kuueaastaseid, puhurist eemal. Puhuriga kokkupuude on väga ohtlik. Jälgige, et laste käed ei satuks puhuri sisse.
5. Kinnitage ekraan maapinna külge, kasutades kaasasolevaid köisi ja vaiu. Veenduge, et vaiad oleksid otse maasse löödud, et tagada maksimaalne stabiilsus.



Märkus: Puhur peab töötama kogu kasutusaja jooksul, et hoida ekraan täielikult täispuhutud.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED:

1. **Millised on ideaalsed tingimused SCREENTOPIA täispuhutava ekraani kasutamiseks?**
SCREENTOPIA täispuhutav ekraan on mõeldud öiseks kasutamiseks. Kujutise heledus võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast projektorist. Soovitame paigutada SCREENTOPIA pimedasse piirkonda, eemale tänavavalgustusest ja terrassi tuledest. Parima asetuse leidmiseks vaadake projektori kasutusjuhendit.
2. **Mida teha, kui SCREENTOPIA täispuhutav ekraan rebeneb?**
Musta raami rebendeid saab käsitsi õmmelda tavalise niidiga või ajutiselt parandada läbipaistva teibiga.
3. **Kuidas puhastada SCREENTOPIA täispuhutavat ekraani?**
Pühkige pind niiske lapiga ja laske sellel enne hoiustamist täielikult kuivada. Vajadusel kasutage õrna puhastusvahendit.
4. **Kuidas SCREENTOPIA õigesti hoiustada?**
Hoidke ekraani kaasasolevas hoiukotis ja hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.



JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.