


FR: SCREENTOPIA – MANUEL DE L'UTILISATEUR


APERÇU DU PRODUIT



- A. Connexion de la pompe à air et de l'écran
- B. Fermeture éclair arrière de l'écran
- C. Points d'ancrage (un total de 6 points)


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT

1. À la réception du colis, vérifiez la boîte pour tout dommage visible. Ouvrez-la avec précaution et vérifiez l'apparence de l'écran pour vous assurer que tous les composants sont inclus.
2. Dépliez l'écran sur une surface plane, en vous assurant que la zone est exempte d'objets tranchants. Vérifiez que la fermeture éclair de la valve de dégonflage est bien fermée.



3. Localisez le tube de gonflage, connectez-le au souffleur et fixez-le avec les cordes fournies. Assurez-vous que le tube est droit et non tordu.


4. Branchez et allumez le souffleur. L'écran se gonflera complètement en environ 2 minutes.
 - **Avertissement :** Gardez les enfants, en particulier ceux de moins de six ans, à l'écart du souffleur. Toucher le souffleur est extrêmement dangereux. Faites attention à ce que les enfants ne mettent pas leurs mains à l'intérieur du souffleur.
5. Fixez l'écran au sol à l'aide des cordes et des piquets fournis. Assurez-vous que les piquets sont insérés droit dans le sol pour une stabilité optimale.



Remarque : Le souffleur doit rester allumé pendant toute la durée d'utilisation pour maintenir l'écran complètement gonflé.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :

1. **Quelles sont les conditions idéales pour utiliser mon SCREENTOPIA gonflable ?**
Le SCREENTOPIA gonflable est conçu pour une utilisation nocturne. La luminosité de l'image varie en fonction du type de projecteur utilisé. Nous recommandons d'installer le SCREENTOPIA dans une zone sombre, à l'écart des lampadaires et des lumières de porche. Consultez le manuel de votre projecteur pour un placement optimal.
2. **Que faire si mon SCREENTOPIA gonflable est déchiré ?**
Les déchirures dans le cadre noir peuvent être cousues à la main avec du fil standard ou temporairement réparées avec du ruban adhésif transparent.
3. **Comment puis-je nettoyer mon SCREENTOPIA gonflable ?**
Nettoyez la surface avec un chiffon humide et laissez sécher complètement avant de le ranger. Si nécessaire, utilisez un détergent doux.
4. **Quel est le meilleur moyen de ranger mon SCREENTOPIA ?**
Rangez l'écran dans le sac de rangement inclus et conservez-le dans un endroit frais et sec.



INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.