


SK: SCREENTOPIA – NÁVOD NA POUŽITIE


PREHĽAD PRODUKTU



- A. Pripojenie vzduchovej pumpy a obrazovky
- B. Zadný zips obrazovky
- C. Kotviace body (celkom 6 bodov)


INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU PRODUKTU

1. Po prijatí balíka skontrolujte škatuľu, či nie je poškodená. Opatrne ju otvorte a skontrolujte vzhľad obrazovky, aby ste sa uistili, že všetky komponenty sú zahrnuté.
2. Rozložte obrazovku na rovný povrch a uistite sa, že oblasť je bez ostrých predmetov. Skontrolujte, či je zips na odvetšňovacom ventile pevne uzatvorený.



3. Nájdite nafukovaciu trubicu, pripojte ju k ventilátoru a upevnite ju priloženými lanami. Uistite sa, že trubica je rovná a nie je skrútená.


4. Pripojte ventilátor do zásuvky a zapnite ho. Obrazovka by sa mala úplne nafúknúť do približne 2 minút.
 - **Upozornenie:** Držte deti, najmä tie mladšie ako šesť rokov, mimo dosahu ventilátora. Dotýkanie sa ventilátora je veľmi nebezpečné. Dbajte na to, aby deti nevkladali ruky do ventilátora.
5. Upevnite obrazovku k zemi pomocou lan a kotviacich kolíkov. Uistite sa, že kolíky sú zasunuté priamo do zeme pre optimálnu stabilitu.



Poznámka: Ventilátor musí zostať zapnutý počas celého používania, aby obrazovka zostala úplne nafúknutá.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

1. **Aké sú ideálne podmienky na používanie nafukovacej obrazovky SCREENTOPIA?**
Nafukovacia SCREENTOPIA je určená na sledovanie v noci. Jas obrazu sa môže líšiť v závislosti od typu projektoru. Odporúčame umiestniť SCREENTOPIA do tmavej oblasti, mimo pouličného a terasového osvetlenia. Pozrite si pokyny k projektoru pre optimálne umiestnenie.
2. **Čo robiť, ak sa moja nafukovacia SCREENTOPIA pretrhne?**
Roztrhnutie v čiernom ráme možno ručne zašiť bežnou niťou alebo dočasne opraviť priehľadnou lepiacou páskou.
3. **Ako môžem vyčistiť moju nafukovaciu SCREENTOPIA?**
Povrch utrite vlhkou handričkou a nechajte úplne vyschnúť pred uložením. Ak je to potrebné, použite jemný čistiaci prostriedok.
4. **Ako najlepšie skladovať SCREENTOPIA?**
Uložte obrazovku do priloženej úložnej tašky a uchovávajte ju na chladnom a suchom mieste.



POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.