


SI: SCREENTOPIA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK


PREGLED IZDELKA



- A. Povezava med zračno črpalko in zaslonom
- B. Zadnja zadruga zaslona
- C. Sidrne točke (skupaj 6 točk)


NAVODILA ZA NAMESTITEV IZDELKA

1. Po prejemu paketa preverite škatlo za morebitne vidne poškodbe. Previdno jo odprite in preverite videz zaslona ter se prepričajte, da so vsi sestavni deli vključeni.
2. Razgrnite zaslon na ravno površino in zagotovite, da je območje brez ostrih predmetov. Prepričajte se, da je zadruga na izpustnem odprtini varno zaprta.



3. Poiščite napihovalno cev, jo povežite z ventilatorjem in pritrdite s priloženimi vrvmi. Prepričajte se, da je napihovalna cev ravna in ne zvita.


4. Priključite in vklopite ventilator. Zaslon se bo popolnoma napihnil v približno 2 minutah.
 - **Opozorilo:** Otroci, še posebej mlajši od šestih let, morajo biti stran od ventilatorja. Dotikanje ventilatorja je zelo nevarno. Pazite, da otroci ne vtikajo rok v ventilator.
5. Zaslon pritrdite na tla z vrvmi in priloženimi klinastimi vložki. Prepričajte se, da so klinasti vložki vstavljeni naravnost v zemljo za optimalno stabilnost.



Opomba: Ventilator mora ostati vklopljen ves čas uporabe, da zaslon ostane popolnoma napihnjnjen.

POGOSTA VPRAŠANJA:

1. **Kateri so idealni pogoji za uporabo mojega napihljivega SCREENTOPIA?**
Napihljivi SCREENTOPIA je zasnovan za nočno gledanje. Svetlost slike bo odvisna od vrste projektorja. Priporočamo, da postavite SCREENTOPIA na temno območje, stran od uličnih in verandnih svetilk. Preverite navodila projektorja za optimalno postavitev.
2. **Kaj naj storim, če se moj napihljivi SCREENTOPIA raztrga?**
Trganine na črnem okvirju lahko ročno zašijete s standardno nitjo ali začasno popravite s prozornim lepilnim trakom.
3. **Kako lahko očistim moj napihljivi SCREENTOPIA?**
Površino obrišite z vlažno krpo in pustite, da se popolnoma posuši, preden ga shranite. Po potrebi uporabite blago čistilo.
4. **Kakšen je najboljši način za shranjevanje SCREENTOPIA?**
Shranite zaslon v priloženo torbo in ga hranite na hladnem in suhem mestu.



NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.