


BG: SCREENTORIA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА




- A. Свързване на въздушната помпа и екрана
- B. Заден цип на екрана
- C. Точки за закрепване (общо 6 точки)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА

1. При получаване на пакета проверете кутията за евентуални повреди. Отворете внимателно и проверете външния вид на екрана, за да се уверите, че всички компоненти са включени.
2. Разгънете екрана върху равна повърхност и се уверете, че зоната е без остри предмети. Проверете дали ципът на вентила за изпускане на въздух е плътно затворен.




3. Намерете тръбата за надуване, свържете я към вентилатора и я закрепете с предоставените въжета. Уверете се, че тръбата е права и не е усукана.
4. Включете вентилатора в контакта и го включете. Екранът трябва да се надуе напълно за около 2 минути.
 - **Предупреждение:** Дръжте децата, особено тези под шест години, далеч от вентилатора. Докосването на вентилатора е изключително опасно. Внимавайте ръцете на децата да не попаднат вътре във вентилатора.
5. Закрепете екрана към земята, като използвате предоставените въжета и колчета. Уверете се, че колчетата са забити право в почвата за оптимална стабилност.



Забележка: Вентилаторът трябва да остане включен през цялото време на използване, за да се поддържа пълното надуване на екрана.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. **Какви са идеалните условия за използване на надуваемия екран SCREENTOPIA?**
Надуваемият SCREENTOPIA е предназначен за нощно гледане. Яркостта на изображението може да варира в зависимост от типа на използвания проектор. Препоръчваме да разположите SCREENTOPIA в тъмна зона, далеч от уличното и верандинското осветление. Вижте ръководството на проектора за оптимално позициониране.
2. **Какво да направя, ако надуваемият SCREENTOPIA се скъса?**
Скъсванията в черната рамка могат да бъдат зашити ръчно с обикновен конец или временно залепени с прозрачно тиксо.
3. **Как да почистя надуваемия SCREENTOPIA?**
Избършете повърхността с влажна кърпа и оставете да изсъхне напълно преди съхранение. Ако е необходимо, използвайте мек препарат.
4. **Как да съхранявам SCREENTOPIA?**
Съхранявайте екрана в включената чанта за съхранение и го пазете на хладно и сухо място.



УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.