


HU: SCREENTOPIA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


TERMÉKÁTTEKINTÉS



- A. Légszivattyú és képernyő csatlakoztatása
- B. A képernyő hátsó cipzárja
- C. Rögzítési pontok (összesen 6 pont)


A TERMÉK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA

1. A csomag átvételkor ellenőrizze a dobozt az esetleges sérülések miatt. Óvatosan nyissa ki, és ellenőrizze a képernyő állapotát, hogy minden alkatrész megvan-e.
2. Hajtsa szét a képernyőt egy sík felületen, és győződjön meg arról, hogy a terület mentes az éles tárgyaktól. Ellenőrizze, hogy a leeresztő szelep cipzárja szorosan zárva van-e.



3. Keresse meg a felfújótömlőt, csatlakoztassa a ventilátorhoz, és rögzítse a mellékelt kötelekkel. Győződjön meg arról, hogy a tömlő egyenes és nem csavart.


4. Csatlakoztassa a ventilátort és kapcsolja be. A képernyőnek körülbelül 2 perc alatt teljesen fel kell fújdnia.
 - **Figyelmeztetés:** Tartsa távol a gyerekeket, különösen a hat év alattiakat, a ventilátortól. A ventilátor megérintése rendkívül veszélyes. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dugják be a kezüket a ventilátorba.
5. Rögzítse a képernyőt a földhöz a mellékelt kötelek és cövekek segítségével. Győződjön meg arról, hogy a cövekek egyenesen kerültek a talajba a maximális stabilitás érdekében.



Megjegyzés: A ventilátornak az egész használati idő alatt működnie kell, hogy a képernyő teljesen felfújt maradjon.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:

1. **Milyen ideális körülmények között használható az SCREENTOPIA felfújható képernyő?**
Az SCREENTOPIA felfújható képernyőt éjszakai használatra tervezték. A kép fényereje a használt projektor típusától függően változhat. Javasoljuk, hogy a SCREENTOPIA-t egy sötét helyre helyezze, távol az utcai és teraszvilágítástól. Az optimális elhelyezés érdekében tekintse meg a projektor használati utasítását.
2. **Mit tegyek, ha az SCREENTOPIA felfújható képernyőm kiszakad?**
A fekete keret szakadásait kézzel meg lehet varrni normál cérnával, vagy ideiglenesen átlátszó ragasztószalaggal lehet rögzíteni.
3. **Hogyan tisztíthatom meg az SCREENTOPIA felfújható képernyőmet?**
Törölje le a felületet egy nedves ruhával, és hagyja teljesen megszáradni tárolás előtt. Szükség esetén használjon enyhe tisztítószer.
4. **Hogyan kell tárolni az SCREENTOPIA-t?**
Tárolja a képernyőt a mellékelt tárolótáskában, és tartsa hűvös, száraz helyen.



UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.