


GR: SCREENTORIA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




- A. Σύνδεση αεραντλίας και οθόνης
- B. Φερμουάρ πίσω πλευράς οθόνης
- C. Σημεία αγκύρωσης (σύνολο 6 σημεία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κατά την παραλαβή του πακέτου, ελέγξτε το κουτί για τυχόν σημαντικές ζημιές. Ανοίξτε το προσεκτικά και ελέγξτε την εμφάνιση της οθόνης για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται.
2. Απλώστε την οθόνη σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ελεύθερος από αιχμηρά αντικείμενα. Ελέγξτε ότι το φερμουάρ της βαλβίδας εκκένωσης είναι καλά κλειστό.




3. Εντοπίστε τον σωλήνα φουσκώματος, συνδέστε τον με το φυσητήρα και δέστε τον με τα παρεχόμενα σχοινιά. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι ίσιος και δεν είναι συστραμμένος.
4. Συνδέστε τον φυσητήρα στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τον. Η οθόνη θα πρέπει να φουσκώσει πλήρως σε περίπου 2 λεπτά.
 - ο **Προσοχή:** Κρατήστε τα παιδιά, ειδικά κάτω των έξι ετών, μακριά από τον φυσητήρα. Η επαφή με τον φυσητήρα είναι πολύ επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια των παιδιών δεν φτάνουν στο εσωτερικό του φυσητήρα.
5. Στερεώστε την οθόνη στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα σχοινιά και πασσάλους. Βεβαιωθείτε ότι οι πάσσαλοι έχουν τοποθετηθεί κατακόρυφα στο έδαφος για μέγιστη σταθερότητα.



Σημείωση: Ο φυσητήρας πρέπει να παραμένει σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης, ώστε η οθόνη να παραμένει πλήρως φουσκωμένη.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. **Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για τη χρήση της φουσκωτής οθόνης SCREENTOPIA;**
Η φουσκωτή οθόνη SCREENTOPIA έχει σχεδιαστεί για προβολές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτεινότητα της εικόνας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του προτζέκτορα που χρησιμοποιείται. Συνιστάται να τοποθετήσετε την SCREENTOPIA σε σκοτεινή περιοχή, μακριά από φώτα δρόμου και βεράντας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του προτζέκτορα για την ιδανική τοποθέτηση.
2. **Τι πρέπει να κάνω εάν η SCREENTOPIA φουσκωτή οθόνη σκιστεί;**
Σκισίματα στο μαύρο πλαίσιο μπορούν να ραφτούν με απλό νήμα ή να καλυφθούν προσωρινά με διαφανή κολλητική ταινία.
3. **Πώς μπορώ να καθαρίσω τη φουσκωτή οθόνη SCREENTOPIA;**
Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό.
4. **Πώς πρέπει να αποθηκεύσω τη SCREENTOPIA;**
Αποθηκεύστε την οθόνη στην παρεχόμενη τσάντα αποθήκευσης και τοποθετήστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.