


МК: SCREENTORIA – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК


ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ



- A. Поврзување на воздушната пумпа и екранот
- B. Заден патент на екранот
- C. Точки за прицврстување (вкупно 6 точки)


УПАТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

1. По приемот на пакетот, проверете ја кутијата за можни оштетувања. Внимателно отворете ја и проверете го изгледот на екранот за да се уверите дека сите компоненти се вклучени.
2. Раширете го екранот на рамна површина, внимавајќи подрачјето да биде без остри предмети. Проверете дали патентот на отворот за испуштање е цврсто затворен.



3. Пронајдете ја цевката за надувување, поврзете ја со вентилаторот и прицврстете ја со приложените јажиња. Осигурајте се дека цевката е права и не е завртена.


4. Приклучете и вклучете го вентилаторот. Екранот ќе се наполни целосно за околу 2 минути.
 - **Предупредување:** Држете ги децата, особено оние под шест години, подалеку од вентилаторот. Допирањето на вентилаторот е многу опасно. Внимавајте децата да не ги ставаат рацете во вентилаторот.
5. Прицврстете го екранот на земја со јажиња и приложените клинови. Осигурајте се дека клиновите се вметнати право во земјата за оптимална стабилност.



Забелешка: Вентилаторот мора да остане вклучен за време на целото користење за да остане екранот целосно напумпан.

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА:

1. **Кои се идеалните услови за користење на мојот надувлив SCREENTOPIA?**
Надувливиот SCREENTOPIA е дизајниран за ноќно гледање. Светлината на сликата зависи од видот на проекторот. Препорачуваме SCREENTOPIA да се постави на темно место, подалеку од улични и терасни светилки. Проверете го упатството на проекторот за оптимално поставување.
2. **Што да направам ако мојот надувлив SCREENTOPIA се искине?**
Пукнатини на црната рамка може да се зашијат рачно со обичен конец или привремено да се закрпат со просирна леплива лента.
3. **Како можам да го исчистам мојот надувлив SCREENTOPIA?**
Избришете ја површината со влажна крпа и оставете да се исуши целосно пред складирање. Ако е потребно, користете благ детергент.
4. **Кој е најдобриот начин за складирање на SCREENTOPIA?**
Спакувајте го екранот во приложената торба и чувајте го на ладно и суво место.



УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:




Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: SCREENTOPIA – UDHËZUES PËR PËRDORUESIN


PËRSHKRIMI I PRODUKTIT



- A. Lidhja e pompës së ajrit dhe ekranit
- B. Zinxhiri i pasmë i ekranit
- C. Pikat e ankorimit (gjithsej 6 pika)


UDHËZIME PËR INSTALIMIN E PRODUKTIT

1. Pas marrjes së paketës, kontrolloni kutinë për dëmtime të mundshme. Hapeni me kujdes dhe kontrolloni pamjen e ekranit për t'u siguruar që të gjitha pjesët janë të përfshira.
2. Shpalosni ekranin në një sipërfaqe të sheshtë, duke u siguruar që zona të jetë pa objekte të mprehta. Sigurohuni që zinxhiri në portën e zbrazjes të jetë i mbyllur fort.



3. Gjeni tubin e fryrjes, lidheni me ventilatorin dhe sigurojeni me litarët e përfshirë. Sigurohuni që tubi të jetë drejt dhe pa kthesa.


4. Lidheni dhe ndizni ventilatorin. Ekranin do të fryhet plotësisht për afërsisht 2 minuta.
 - **Paralajmërim:** Mbani fëmijët, veçanërisht ata nën moshën gjashtë vjeç, larg ventilatorit. Prekja e ventilatorit është shumë e rrezikshme. Kujdes që fëmijët të mos futin duart brenda ventilatorit.
5. Sigurojeni ekranin në tokë me litarët dhe kunjat e përfshira. Sigurohuni që kunjat të futen drejt në tokë për stabilitet optimal.



Shënim: Ventilatori duhet të qëndrojë i ndezur gjatë gjithë përdorimit për të mbajtur ekranin plotësisht të fryrë.

PYETJE TË SHPESHTA:

1. **Cilat janë kushtet ideale për përdorimin e SCREENTOPIA-s sime të fryrë?**
SCREENTOPIA e fryrë është projektuar për shikim gjatë natës. Ndiriçimi i imazhit varet nga lloji i projektorit. Rekomandojmë vendosjen e SCREENTOPIA-s në një zonë të errët, larg dritave të rrugës dhe dritave të verandës. Shikoni udhëzimet e projektorit për vendosje optimale.
2. **Çfarë duhet të bëj nëse SCREENTOPIA e fryrë dëmtohet?**
Çarjet në kornizën e zezë mund të qepen me dorë duke përdorur fije standarde ose të mbulohen përkohësisht me shirit ngjites transparent.
3. **Si mund ta pastroj SCREENTOPIA-n time të fryrë?**
Pastroni sipërfaqen me një leckë të lagur dhe lëreni të thahet plotësisht para se ta ruani. Nëse është e nevojshme, përdorni një detergjent të butë.
4. **Cili është mënyra më e mirë për të ruajtur SCREENTOPIA-n?**
Paketoni ekranin në çantën e përfshirë dhe ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë.



UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.