

## ET: SEALORA – KASUTUSJUHE

### Mini laetav kotisulgeja

#### TOOTE ÜLEVADE

Täname, et valisite SEALORA mini laetava kotisulgeja. See kompaktne sulgemisseade on mõeldud kilekottide kiireks ja mugavaks uuesti sulgemiseks, aidates säilitada toidu värskust ja vähendada jäätmeid. Sisseehitatud laetav aku, digitaalne ekraan ja mitu kuumutusastet muudavad seadme sobivaks erinevate plastpakendite sulgemiseks.

---

#### TEHNILISED ANDMED

**Toote nimi:** SEALORA

**Mudel:** TX-007

**Toote mõõtmed:** 125 × 40 × 63 mm

**Pakendi mõõtmed:** 129 × 83 × 41 mm

**Nimivõimsus:** 18 W

**Sisend:** 5 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

**Kohaldatav standard:** GB 4706.1-2005


---

#### PAKENDI SISU

Pakend sisaldab:



1



2



3

- 1 × kotisulgeja
- 1 × USB Type-C laadimiskaabel
- 1 × kasutusjuhend

---

## TOOTE OSAD



1. Digitaalne ekraan
2. Puutetundlik sulgemislüliti
3. Toitenupp
4. Kuumutustraata

## Lisafunktsioonid



1. Integreeritud peidetud löiketera
2. Magnetiline tagakülg külmikutele või teistele metallpindadele kinnitamiseks

---

## KASUTUSJUHISED

### Sisselülitamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **Power**.
2. Digitaalne ekraan süttib ja kuvab eelnevalt valitud kuumutusastme (mälu funktsioon).
3. Vajutage lühidalt Power-nuppu, et liikuda saadaolevate kuumutusastmete vahel.
4. Kuumutusastmed kuvatakse vahemikus **P1** kuni **P6**.
5. Seade lülitub automaatselt välja pärast ligikaudu **3 minutit** tegevusetust.

## Kuumutusastme seadistused

| Kuumutusaste | Kuumutusaeg |
|--------------|-------------|
| P1           | 2 sekundit  |
| P2           | 4 sekundit  |
| P3           | 6 sekundit  |
| P4           | 8 sekundit  |
| P5           | 12 sekundit |
| P6           | 16 sekundit |

Valige sobiv kuumutusaste vastavalt kilekoti paksusele. Paksemad materjalid vajavad üldjuhul kõrgemat kuumutusastet.

## Sulgemine


1. Asetage kilekoti avatud serv kuumutuspindade vahele.
2. Sulgemisprotsessi alustamiseks vajutage puudetundlikku sulgemislüliti.
3. Sulgemise märgutuli süttib ja ekraan kuvab töö ajal pöördloendust.
4. Kui sulgemine on lõpetatud, annab seade kaks helisignaali, mis näitavad tsükli lõppu.
5. Eemaldage kott pärast sulgemisprotsessi lõppu.

---

## LAADIMINE JA AKU INDIKAATOR

Seadmel on sisseehitatud laetav aku.

- **Laadimise ajal:** Aku ikoon vilgub laadimise ajal. Ekraan näitab aku praegust laetuse taset.
- **Kui seade on välja lülitatud:** Vajutage lühidalt Power-nuppu, et kuvada aku järelejäänud laetuse tase.



1. Sulgemise töö märgutuli
2. Aku indikaator

---

## OHUTUSABINÕUD

- Hoidke kuumutustraati puhas ja vaba mustusest või sulanud plasti jääkidest.
- Pikaajalisel kasutamisel võib kuumutustraati soojuspaisumise tõttu veidi pikeneda. See on normaalne ega viita toote defektile.
- **Ärge aktiveerige kuumutuselementi ilma kotita sulgemispindade vahel**, kuna see võib kuumutustraati kahjustada.
- Integreeritud lõiketera on terav. Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse, liigse kuumuse, lahtise leegi ega muude soojusallikate kätte.
- Kui toodet ei kasutata, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

- Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige aku täielikult täis ja laadige seda vähemalt kord iga kolme kuu järel, et säilitada aku jõudlus.
- Ärge võtke toodet lahti, muutke seda ega proovige seda ise parandada.

#### Hoiustamine

- Hoidke toodet puhtas ja kuivas kohas, eemal niiskusest ja otsesest päikesevalgusest.
- Vältige raskete esemete asetamist tootele hoiustamise ajal.
- Kui toodet ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

---

#### JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.