

HR: SEALORA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Mini punjivi uređaj za zatvaranje vrećica

PREGLED PROIZVODA

Hvala što ste odabrali SEALORA mini punjivi uređaj za zatvaranje vrećica. Ovaj kompaktan uređaj dizajniran je za brzo i praktično ponovno zatvaranje plastičnih vrećica, čime pomaže očuvati svježinu hrane i smanjiti otpad. Ugrađena punjiva baterija, digitalni zaslon i više postavki topline čine ga prikladnim za zatvaranje različitih vrsta plastične ambalaže.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: SEALORA

Model: TX-007

Dimenzije proizvoda: 125 × 40 × 63 mm

Dimenzije pakiranja: 129 × 83 × 41 mm

Nazivna snaga: 18 W

Ulaz: 5 V = 2 A


Primjenjivi standard: GB 4706.1-2005

SADRŽAJ PAKIRANJA

Paket uključuje:



1



2



3

- 1 × uređaj za zatvaranje vrećica
- 1 × USB Type-C kabel za punjenje
- 1 × korisnički priručnik

DIJELOVI PROIZVODA



1. Digitalni zaslon
2. Dodirni prekidač za zatvaranje
3. Gumb za uključivanje
4. Grijaća žica

Dodatne značajke



1. Integrirana skrivena oštrica za rezanje
2. Magnetska stražnja strana za pričvršćivanje na hladnjake ili druge metalne površine

UPUTE ZA UPORABU

Uključivanje

1. Pritisnite i držite gumb **Power** kako biste uključili uređaj.
2. Digitalni zaslon će se osvijetliti i prikazati prethodno odabranu razinu topline (funkcija memorije).
3. Kratko pritisnite gumb Power za prebacivanje između dostupnih razina topline.
4. Razine topline prikazane su kao **P1** do **P6**.
5. Uređaj se automatski isključuje nakon približno **3 minute** neaktivnosti.

Postavke razine topline

Razina topline	Vrijeme zagrijavanja
P1	2 sekunde
P2	4 sekunde
P3	6 sekundi
P4	8 sekundi
P5	12 sekundi
P6	16 sekundi

Odaberite odgovarajuću razinu topline prema debljini plastične vrećice. Deblji materijali općenito zahtijevaju višu postavku topline.


Zatvaranje

1. Postavite otvoreni rub plastične vrećice između grijaćih površina.
2. Pritisnite dodirni prekidač za zatvaranje kako biste započeli postupak.
3. Indikator zatvaranja svijetli, a zaslon tijekom rada prikazuje odbrojavanje.
4. Kada je zatvaranje završeno, uređaj emitira dva zvučna signala koji označavaju završetak ciklusa.
5. Uklonite vrećicu nakon završetka postupka zatvaranja.

PUNJENJE I INDIKATOR BATERIJE

Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju.

- **Tijekom punjenja:** Ikona baterije treperi tijekom punjenja. Zaslon prikazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije.
- **Kada je uređaj isključen:** Kratko pritisnite gumb Power kako biste prikazali preostalu razinu napunjenosti baterije.



1. Indikatorsko svjetlo rada zatvaranja
2. Indikator baterije

SIGURNOSNE MJERE

- Održavajte grijaću žicu čistom i bez prljavštine ili ostataka rastopljene plastike.
- Zbog toplinskog širenja tijekom dulje uporabe, grijaća žica može postati malo dulja. To je normalno i ne ukazuje na kvar proizvoda.
- **Ne aktivirajte grijaći element bez vrećice između površina za zatvaranje**, jer to može oštetiti grijaću žicu.
- Integrirana oštrica za rezanje je oštra. Proizvod držite izvan dohvata djece.
- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj toplini, otvorenom plamenu ili drugim izvorima topline.
- Kada se ne koristi, proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
- Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, potpuno napunite bateriju i ponovno je napunite najmanje jednom svaka tri mjeseca kako biste održali njezine performanse.
- Nemojte sami rastavljati, mijenjati ili pokušavati popravljati proizvod.

Skladištenje

- Proizvod čuvajte na čistom i suhom mjestu, dalje od vlage i izravne sunčeve svjetlosti.
- Izbjegavajte stavljanje teških predmeta na proizvod tijekom skladištenja.
- Kada se ne koristi, proizvod držite izvan dohvata djece.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada.

Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.