

AT: SECUSTOP – BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktübersicht



1. **Keilförmiges Alarmpedal:** Wenn ein Eindringling versucht, die Tür zu öffnen, verkeilt sich das Gerät sicher unter der Tür, verhindert das Eindringen und löst gleichzeitig den Alarm aus.
2. **Empfindlichkeitsschalter:** Ermöglicht die Einstellung der Bewegungs- oder Vibrationsstärke, die zur Aktivierung des Alarms erforderlich ist.
3. **ON/OFF-Taste:** Schaltet das Gerät ein oder aus.
4. **Rutschfeste Unterlage:** Verhindert das Verrutschen der Tür und sorgt für eine sofortige Aktivierung des Alarms bei Druckeinwirkung.
5. **Batteriefach:** Das Gerät wird mit einer 6F22 9 V Batterie betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Vor der Verwendung die Batterie gemäß der im Batteriefach angegebenen Polarität einsetzen.

Bedienelemente und Verwendung



1. **ON:** Aktiviert den Türstopper mit Alarmfunktion.
2. **OFF:** Deaktiviert den Türstopper mit Alarmfunktion.
3. **H – Hohe Empfindlichkeit:** Der Alarm wird bei leichten Vibrationen oder minimaler Türbewegung ausgelöst.

4. **M – Mittlere Empfindlichkeit:** Der Alarm wird bei mäßigen Vibrationen oder Bewegungen ausgelöst.
5. **L – Niedrige Empfindlichkeit:** Der Alarm wird nur bei stärkerer Krafteinwirkung oder deutlicher Bewegung ausgelöst.

Platzierung

Legen Sie den Alarm flach auf den Boden direkt hinter die Tür. Beim Öffnen der Tür drückt diese gegen das keilförmige Pedal und aktiviert den Alarm entsprechend der gewählten Empfindlichkeitsstufe (maximaler Schalldruckpegel: 120 dB).

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.