


FR: SECUSTOP – MANUEL D'UTILISATION

Description du produit



1. **Butée d'alarme en forme de cale:** Si un intrus tente d'ouvrir la porte, le dispositif se bloque fermement sous la porte, empêchant l'entrée tout en déclenchant simultanément l'alarme.
2. **Interrupteur de réglage de sensibilité:** Permet d'ajuster le niveau de mouvement ou de vibration nécessaire pour activer l'alarme.
3. **Bouton MARCHE/ARRÊT:** Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
4. **Base antidérapante:** Empêche la porte de glisser et garantit l'activation immédiate de l'alarme en cas de pression.
5. **Compartiment à pile:** L'appareil fonctionne avec une pile 6F22 de 9 V (non incluse). Avant utilisation, insérez la pile en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment.

Fonctionnement et utilisation



1. **ON:** Active la butée de porte avec alarme.
2. **OFF:** Désactive la butée de porte avec alarme.
3. **H – Haute sensibilité :** L'alarme se déclenche en cas de légères vibrations ou de mouvement minimal de la porte.

4. **M** – Sensibilité moyenne : L'alarme se déclenche en cas de vibrations ou de mouvements modérés.
5. **L – Basse sensibilité** : L'alarme se déclenche uniquement en cas de force importante ou de mouvement significatif.

Installation

Placez l'alarme à plat sur le sol, directement derrière la porte. Lorsque la porte s'ouvre, elle appuie sur la cale en forme de coin, ce qui active l'alarme selon le niveau de sensibilité sélectionné (volume maximal : 120 dB).

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.