


PL: SECUSTOP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis produktu



1. **Klinowy ogranicznik drzwi z alarmem:** Jeśli intruz spróbuje otworzyć drzwi, urządzenie mocno zaklinuje się pod drzwiami, uniemożliwiając wejście i jednocześnie uruchamiając alarm.
2. **Przełącznik regulacji czułości:** Umożliwia ustawienie poziomu ruchu lub wibracji wymaganych do aktywacji alarmu.
3. **Przycisk WŁ./WYŁ.:** Włącza lub wyłącza urządzenie.
4. **Antypoślizgowa podstawa:** Zapobiega przesuwaniu się drzwi i zapewnia natychmiastową aktywację alarmu pod naciskiem.
5. **Komora baterii:** Urządzenie działa na jedną baterię 6F22 9 V (brak w zestawie). Przed użyciem włóż baterię, zachowując prawidłową polaryzację zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory.

Obsługa i użytkowanie



1. **ON:** Aktywuje klin drzwiowy z alarmem.
2. **OFF:** Dezaktywuje klin drzwiowy z alarmem.
3. **H – Wysoka czułość:** Alarm uruchamia się przy lekkich wibracjach lub minimalnym ruchu drzwi.

4. **M – Średnia czułość:** Alarm uruchamia się przy umiarkowanych wibracjach lub ruchu.
5. **L – Niska czułość:** Alarm uruchamia się wyłącznie przy silniejszym nacisku lub wyraźnym ruchu.

Instalacja

Umieść alarm płasko na podłodze bezpośrednio za drzwiami. Gdy drzwi zostaną otwarte, naciśną na klin, co spowoduje aktywację alarmu zgodnie z wybranym poziomem czułości (maksymalna głośność: 120 dB).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.