

Home & Marker

KASUTUSJUHEND

SENSLED

MUDEL NR.: SENSLED01



PAKENDI SISU:

1x SENSLED liikumisanduriga lamp

1x SENSLED varras

1x SENSLED seinakinnitus

1x SENSLED kaugjuhtimispuult

2x seinapistikud

1x 4cm Phillips-kruvi

1x 2,5cm Phillips-kruvi

2x lamepeaga puidukruvid

2x kruvimutterid

1x kasutusjuhend



TOOTE SPETSIFIKATSIOONID:

Toote pakend: pakendatud lainepapist kartong

Toote nimetus: SENSLED

Toote lambipärlid: 48 valgusdiodi

Päikesepaneel: kõrge kvaliteediga polüsilicon, 5V 1,5W

Patarei tüüp: IMR18650-800

Aku mahtuvus: 800 mAh

Toote värvitemperatuur: 6000-6500K

Kaitsetase: IP65

Töörežiim: kaugjuhtimispuult, kolm režiimi

Andur: Infrapuna

Sovitavad kasutuskohad: koduõue, villa, koridor, aed, basseiniserv, tänav.

TOOTE MÕÖTMED:



HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud.
- Ärge kasutage seadet pakendi sees.
- Ärge muutke seda toodet ilma toote tootja selgesõnalise loata.
- Kasutage seda seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Sellel tootel on kaitseklass IP65, seega on see kaitstud mitmesuunalise madala rõhuga veejoa eest. Siiski on rangelt keelatud seda seadet vette või muudesse vedelikesse uputada. Ärge pange seda seadet tahtlikult pikema aja jooksul kokku vedelikega või väga niiske keskkonnaga ja vältige selle seadme pihustamist kõrgsurve veesuitsmetega.
- Seadme rikke korral pöörduge litsentseeritud remonditöökotta. Tehnilise probleemi lahendamise katse ilma professionaalse juhendamiseta võib põhjustada edasisi kahjustusi.
- Hoidke päikesepaneel puhtana igasugusest mustusest ja prahist.
- Soovitav on seadet regulaarselt kontrollida kahjustuste ja kulumise märkide suhtes.
- Hoidke kõik lemmikloomad sellest seadmest eemal.
- See päikesevalgusti ei ole mänguasi ja nagu kõik elektrilised tooted, võib ka see olla ohtlik, kui seda ei kasutata õigesti. Veenduge, et lapsed on alati järelevalve all ja ei mängi päikesevalgustiga.
- Paigaldatud LED-tuled ei ole asendatavad.
- Ainult välitingimustes kasutamiseks.



Kõrguselt kukumine võib tappa. Teie enda ohutuse huvides on soovitatav selle seadme paigaldamisel katustele, kõrgetele lagedele või seintele konsulteerida professionaaliga.

Aku hoiatus: See toode sisaldab laetavat liitiummangaanpatareid. Ärge püüdke seda akut muuta ega asendada.

VASTUTUSEST LOOBUMINE

Me ei saa võtta vastutust toodete eest, mis on kahjustatud väärkasutuse või juhusliku kahjustuse tõttu või kui olete püüdnud toodet ise parandada või kui koostamisjuhiseid ei ole järgitud. Me ei võta vastutust toodete tavapärase kulumise eest, mis põhjustab hilisemate rikete tekkimist. See ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi.



See märgis tähendab, et toodet ei saa kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Vastutustundlikult ringlusse võtta, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimise ja kogumise süsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib võtta toote vastu keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

KOKKUPANEKU JUHISED:



SENSLEDi käe ja seinakinnituse ühendamine:

Libistage esmalt SENSLEDi käe kahe tihvtiga otsa seinakinnituse osa kahe tihvtiga pessa, kuni mõlemal pool olevad kruviaugud on täielikult ühel joonel. Sisestage kruvimutter kuuskantpesasse, mis asub seinakinnituse tihvti välisküljel. Kaheosalise ühenduskoha kinnitamiseks sisestage PIKA Phillips-peaga masinakruvi kruviaukude sisse ja lükake see lõpuni läbi, kuni see puutub kokku teisel pool asuva kruvimutriga. Kinnitamiseks pingutage kruvi sobiva kruvikeerajaga. Pange tähele, et liigselt pingutades võib liigendi ühendus takistada selle pöörlemisvõimet.

SENSLED-lampide pea ühendamine liikuva varrega:

Joondage mõlema osa ümmargused hammastatud liigendiotsad, kuni nende kruviaugud on täielikult ühel joonel. Sisestage kruvimutter kuuskantpesasse, mis asub varre välises kruviaugus. Seejärel libistage LÜHIKE Phillips-peaga masinakruvi lambipea kruviaukude sisse, kuni see puutub kokku vastasküljel oleva kruvimutriga. Pingutage ühendust kruvikeerajaga, kuid veenduge, et ühendus on liikuv.


Seinakinnituse paigaldamine

Puurige soovitud kohale seinale kaks õigel kaugusel olevat auku (kasutage seinakinnitust šabloonina). Olge selle seadme paigalduskoha valimisel tähelepanelik, paigutage see sinna, kus on palju päikesevalgust. Kui olete seda teinud, sisestage igasse auku seinapistik. Joondage seinatopsid seinakinnituse põhjas olevate kahe avaga ja kruvige lamedapäised puidukruvid elektrilise tööriistaga läbi mõlema avause.

KAUGJUHTIMISPULDI VÕIMALUSED


SENSLEDi valgusti toitenupp peab olema sisse lülitatud, enne kui kontrolleri võib kasutada. Kaugjuhtimispuldi toiteallikaks on CR2025 patarei, mis on 20 mm läbimõõduga ja 2,5 mm kõrgune liitiummangaandioksiidi patarei. Üks patarei on juba kaasas ja paigaldatud kaugjuhtimispuldi sisse. Enne esimest kasutamist eemaldage patareipesa all olev plastikust riba, et patarei kontakti sisse lülitada. Patareipesa avamiseks libistage väikest hooba küljele ja tõmmake patareipesa mõistliku jõuga välja.

Valgusrežiimide vahel vahetamiseks võite kasutada mitu korda rohelist ON/OFF lülitit SENSLED tule enda peal või vajutada ühte kolmest "MODE" nupust kontrolleriil.




Valgustusrežiimide selgitamine:

- **Režiim 1: Induktsioonirežiim**
- Tuled lülituvad sisse täies heleduses, kui andurid tuvastavad liikumise. Pärast 30 sekundit lülituvad tuled välja. Selles režiimis jäävad tuled välja, kuni tuvastatakse liikumine.
- **Režiim 2: mikrovalgus, sensoorne režiim**
- Tuled on hämaralt valgustatud (heledus 10% võimsusel). Kui tuvastatakse liikumine, lülituvad tuled täies heleduses. 30 sekundi pärast lülitub täielik heledus tagasi hämarale valgusele.
- **Režiim 3: vähese valguse, mitte-tundliku režiimi puhul**
- Valgustid on alati sisse lülitatud vähese valguse seisundis ja lülituvad päeva jooksul automaatselt välja (heledus on pidevalt 50% võimsusel).



TOOTE KASUTAMINE

SENSLED kasutab PIR (passiivne infrapuna) sensoritehnoloogiat, mis tuvastab kõik infrapunakiirguse väljad (mida kiirgavad kõik objektid ja subjektid, mille temperatuur on üle absoluutse nulli) ja nende asukoha muutused. See tehnoloogia on kuluefektiivne, sest valgustus käivitub ainult siis, kui tuvastatakse liikumine. Fotogalvaaniline päikesepaneel, mis asub SENSLED-lampide päise otsa peal, muundab päikesevalguse energia alalisvooluks, mis annab valgustusele energiat. Paigaldage SENSLED kindlasti sellisesse kohta, mis saab päeva jooksul piisavalt päikesevalgust. Vajaduse korral võite pead pöörata ja selle nurka reguleerida, et optimeerida päikesevalguse kogust, mida paneel saab. SENSLEDi saab pöörata kahel teljel: üks lambipea ja teine seinakinnitusliigendiga, kusjuures mõlemad teljed toetavad umbes 180° pöörlemisulatust.



SENSLEDi ideaalne paigalduskõrgus on 1,8-2,5 m maapinnast, et saavutada maksimaalne tõhusus. See pakub aga 120° sensoriulatust ja selle avastamiskaugus on hinnanguliselt 3-5m. SENSLEDi saab laadida päevasel ajal ja selle täislaadimine võtab umbes 8-10 tundi. Seejärel võib see saavutada öise tööaja kestuse umbes 6-12 tundi, sõltuvalt valgustussündmuste hulgast ja valitud valgustusrežiimist.

