

LV: SOLABLOOM – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: SOLABLOOM

Modeļa numurs: MH2024-1

Akumulators: AAA Ni-MH, 1.2 V, 600 mAh

Enerģijas patēriņš: 0.12 W

Strāvas patēriņš: 100 mA

KĀ DARBOJAS SAULES GAISMEKLIS

SOLABLOOM izmanto saules paneli, lai pārvērstu saules gaismu elektroenerģijā, kas dienas laikā uzlādē iebūvēto uzlādējamo akumulatoru. Naktī gaismeklis automātiski ieslēdzas, izmantojot akumulatorā uzkrāto enerģiju.

Darbības laiks ir atkarīgs no dienas laikā saņemtā saules gaismas daudzuma, laikapstākļiem un sezonālajām izmaiņām pieejamajā saules gaismas daudzumā.

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

Optimālai darbībai:

- Novietojiet saules gaismekli **ārā, vietā ar tiešu saules gaismu**.
- Pārliecinieties, ka saules panelis dienas laikā saņem pietiekami daudz netraucētas saules gaismas. Ieteicamas aptuveni **8 stundas saules gaismas**, lai uzlādējamais akumulators sasniegtu maksimālo kapacitāti.
- Izvairieties no vietām, kuras aizēno ēkas, koki vai citi priekšmeti, jo nepietiekams saules gaismas daudzums samazinās akumulatora uzlādi un saīsina darbības laiku naktī.
- Nenovietojiet saules gaismekli spēcīgu mākslīgās gaismas avotu, piemēram, ielu lampu vai cita āra apgaismojuma tuvumā. Mākslīgā gaisma var traucēt gaismas sensora darbību un neļaut gaismeklim automātiski ieslēgties naktī.
- Uzturiet saules paneli tīru un brīvu no netīrumiem vai citiem šķēršļiem.

PIRMĀ LIETOŠANA UN DARBĪBA

- Atrodiet **ON/OFF slēdzi**.
- Pārvietojiet slēdzi pozīcijā **ON**.
- Novietojiet saules gaismekli vietā, kur saules panelis var saņemt pietiekami daudz tiešas saules gaismas.
- Pirms pirmās lietošanas ļaujiet saules gaismeklim uzlādēties aptuveni **8 stundas**.

Dienas laikā saules panelis uzlādē uzlādējamo akumulatoru. Naktī gaismeklis automātiski ieslēdzas, kad apkārtējās gaismas līmenis ir zems.

Piezīme: Pirmajā produkta lietošanas reizē akumulators var nebūt pilnībā uzlādēts. Ja nepieciešams, pirms lietošanas ļaujiet saules gaismeklim uzlādēties tiešā saules gaismā visu dienu vai ilgāk.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Gaismeklis naktī neieslēdzas

Ja gaismeklis pēc uzlādes neiedegas, pārbaudiet tālāk norādīto:

1. Pārliedzinieties, ka **ON/OFF slēdzis atrodas pozīcijā ON**.
2. Pārliedzinieties, ka saules panelis dienas laikā saņem pietiekami daudz tiešas saules gaismas.
3. Pārbaudiet, vai saules paneli neaizēno ēkas, koki vai citi priekšmeti.
4. Pārliedzinieties, ka saules panelis naktī nav pakļauts spēcīgai mākslīgajai gaismai.
5. Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots pareizi un tā polaritāte atbilst marķējumam akumulatora nodalījumā.
6. Pārliedzinieties, ka saules panelis ir tīrs un brīvs no netīrumiem vai gružiem.
7. Ļaujiet akumulatoram uzlādēties ilgāk, ja saules gaisma bijusi ierobežota mākoņaina laika vai sezonālu apstākļu dēļ.

KOPŠANA UN APKOPE

- Regulāri tīriet saules paneli ar mīkstu, sausu vai nedaudz mitru drānu.
- Uzturiet saules paneli brīvu no netīrumiem, putekļiem, lapām un citiem šķēršļiem.
- Neizjauciet un nepārveidojiet produktu.
- Ja gaismeklis netiek izmantots ilgāku laiku, glabājiet to sausā vietā un ievērojiet akumulatora ražotāja ieteikumus par uzlādējamo akumulatoru uzglabāšanu.

Svarīgi: Saules gaismekļu darbība ir būtiski atkarīga no laikapstākļiem un pieejamā saules gaismas daudzuma. Samazināts darbības laiks mākoņaina laika vai ierobežotas dienasgaismas periodos ir normāls.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.